OLYMPIA

Bedienungsanleitung
Manual instruction
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Gebruikshandleiding

CPD 5514T



B.1 Geräteübersicht CPD 5514T

1 Funktionstasten / Schiebeschalter
2 Display / Klappbar
3 Abreißschiene
4 Papierstütze
5 Papierhalter
6 Abdeckplatte
7 Netzanschluß
8 Ein-/ Ausschalter
9 Funktionstasten
10 Numerische Tasten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser druckende Tischrechner dient ausschließlich zur Abwicklung von Rechenaufgaben in Räumen. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise
Ihr Rechner ist ein hochentwickeltes Gerät. Versuchen Sie bitte niemals, ihn zu reparieren. Sollten Reparaturarbeiten erforderlich sein, bringen Sie den Rechner bitte zum nächsten autorisierten Kundendienst bzw. zum Verkäufer.

Führen Sie auf keinen Fall Metallgegenstände wie etwa Schraubendreher, Büroklammern usw. in den Rechner ein. Sie können damit den Rechner beschädigen, und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Schalten Sie den Rechner immer ab, nachdem Sie Ihre Arbeit erledigt haben.

Stauben Sie den Rechner leicht mit Hilfe eines trockenen Tuches ab. Verwenden Sie niemals Wasser oder Lösungsmittel wie Lackverdünnung, Alkohol usw. um Ihren Rechner zu reinigen.

Setzen Sie den Rechner keiner zu großen Hitze aus.

Transportsicherung
Bevor Sie den Rechner in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte gegebenenfalls vorhandene Transportsicherungsteile Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Bei einem eventuellen Transport muss der Rechner mit der Transportsicherung ausgestattet sein.

Wichtiger Transporthinweis:
Im Transportschadensfall ist die Verpackung mit Bedienungsanleitung und Zubehör wieder zu komplettieren.

Netzanschluss: Bevor Sie den Rechner an das Netz anschließen, prüfen Sie bitte, ob die Spannungs- und Frequenzangaben des Leistungsschildes mit denen des örtlichen Netzes übereinstimmen.

Sicherheitshinweis:
Die Steckdose muss in der Nähe des Rechners angebracht und leicht zugänglich sein. Sie können somit im Notfall den Rechner schnell vom Netz trennen.

Hinweis:
Bei Trennung vom Netz bleiben alle gespeicherten Daten (Wechselkurse, Steuersätze und Prozentsätze) erhalten.

Druckwerk
Achtung: Um lange einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie folgende Hinweise:
Niemals
– ohne Papier drucken!
– am Papier ziehen, wenn der Drucker noch arbeitet!
– mindere Papierqualitäten benutzen!
– bereits gebrauchte Papierrollen ein zweites mal benutzen!
– mit harten Gegenständen im Druckwerk hantieren oder Antriebe von Hand bewegen!

Beachten Sie die Markierungen, die das Ende der Papierrollen anzeigen.
Wechseln Sie die Papierrollen unverzüglich aus.
Lassen Sie Ihren Rechner regelmäßig durch Ihren Händler warten.

Wir beglückwünschen Sie,

daß Sie sich für einen elektronischen Bürorechner der **CPD-Familie** von **Olympia** entschieden haben.

Dank der praxisgerechten Ausstattung können alle Rechenprobleme bewältigt werden.
Die Einstellbarkeit auf Displaybetrieb ermöglicht es, diese druckenden Rechner auch als rein anzeigende Geräte zu nutzen.

Die Bedienungsanleitung ist in 3 Kapitel eingeteilt,

A. Inhaltsverzeichnis
B. Inbetriebnahme
C. Anhang

und soll Ihnen helfen, sich mit den vielen Möglichkeiten dieses Rechners vertraut zu machen.

Zu den Rechenvorgängen finden Sie auf den hinteren Seiten Beispiele.

Mit freundlichen Grüßen

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Inhaltsverzeichnis

A. Inhaltsverzeichnis

B. Inbetriebnahme
B.1 Geräteübersicht
B.2 Auspacken und Aufstellen
B.3 Allgemeines
B.4 Tastaturerklärung
B.5 Schiebeschalter
B.5.1 Kommawähler
B.5.2 Rundungswähler
B.5.3 Betriebsarten- und Postenwähler
B.5.4 Euroumrechnung und Steuerberechnung
B.6 Displayanzeigen

C. Anhang
C.1 Pflegehinweise
C.2 Technische Daten

B. Inbetriebnahme

B.2 Auspacken und Aufstellen

Netzanschluss:
- Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass die Daten auf demTypenschild mit den Daten Ihres lokalen Netzanschlusses übereinstimmen.
- Rechner an das Stromnetz anschließen.

Papierrolle einsetzen (Art. Nr.: 06.860.1115):
- Papierhalter einsetzen
- Papierrolle von unten abrollend in die Halterung einsetzen
- Rechner einschalten
- Papierstreifen bis zum Anschlag in die hintere Öffnung einschieben
- Mit [↑] den Papierstreifen einziehen

Ein- und Ausschalten
Nach dem Einschalten ist der Rechner betriebsbereit.
Zwischen dem Ausschalten und dem erneuten Einschalten sollten mindestens 3 Sekunden vergehen.

B.3 Allgemeines

Akkumulator
Unabhängiger Addierspeicher in dem Einzelwerte, Produkte sowie Quotienten aufsummiert und gespeichert werden können. Multiplikationen und Divisionen werden ignoriert.

Eingaben:
- Werte oder Zwischenergebnisse über die Additions- bzw. Subtraktionstaste in den Akkumulator übernehmen.

Konstante
Multiplikand, Divisor, Grundwert oder Prozentsatz einschließlich der nachgetasteten Funktion sind automatisch konstant.

Wertwiederholung
Bei allen Grundrechenarten kann ein Wert beliebig oft verwendet werden.

Papierstreifen-Ausdruck:
Die Dezimalstelle wird als Komma abgedruckt, Beispiel:

123 456 789 012,34+

Werteingaben und Rechentechnik
- Addition/Subtraktion (a+b+c+)
  Ergebnis mittels [✻]
- Multiplikation/Division (axb÷c=)
  Ergebnis mittels [=]

Triadenmarkierung
Vorkommastellen werden im Display mit Triadenzeichen unterteilt
Beispiel:

123.456.789.012,34

Kapazitätsüberschreitung
Bei Ergebnissen mit mehr als 14 Vorkommastellen wird der Ausdruck mit "....." gekennzeichnet. Im Display erscheint ein "E", und die Tastatur ist für Eingaben gesperrt. Eingabesperre aufheben:
[CE] oder [C] oder [→].

Speicher-Sperre
Werte, die eine Kapazitätsüberschreitung verursachen könnten, werden vom Speicher nicht angenommen. Der Speicherinhalt bleibt erhalten.

Postenzähler (Schalterstellung IC)
Durch Einschalten der Funktion wird unabhängig voneinander sowohl im Akkumulator als auch für Speichereingaben je ein Postenzähler (3stellig) wirksam.
Durch Betätigen von [+] und [−] bzw. [M+] und [M−] wird die Anzahl der Additionen und Subtraktionen gezählt.
Bei Abruf der Endsumme bzw. Zwischensumme wird die Anzahl ausgedruckt. Beispiel: 008 = 8 Posten

008 600.00

Durch Abruf der Endsumme wird der Postenzähler gelöscht.

Erhaltung des Speicherinhaltes und des Umrechnungsfaktors
Der Speicherinhalt und die vom Benutzer gespeicherten Wechselkurse, Steuersätze und Prozentsätze bleiben auch dann erhalten, wenn der Rechner ausgeschaltet wird.
Die 11 vorprogrammierten Euro-Wechselkurse für die jeweiligen Länder (siehe Währungscodetabelle, Seite 31) sind jedoch fest programmiert.

Währungsumrechnung / Dreiecksberechnung:
- Der Wechselkurs besteht aus 6 signifikanten Ziffern und dem Komma.
- Zusätzlich können Wechselkurse für 5 weitere Währungen programmiert und gespeichert werden.
- Umrechnung zwischen „Währung 1“ und „Währung 2“ über den Euro-Wechselkurs:
  Währung 1 und Währung 2 aus „Euro“,
  ursprünglichen 11 Währungen“ und „vom
  Benutzer gespeicherten 5 Währungen“ auswählen.
- Der Wechselkurs wird mit dem Währungssymbol ausgedruckt.
- Der Euro kann mit dem Symbol gedruckt werden:
  €

Steuersatz:
- Der Steuersatz besteht aus 6 signifikanten Ziffern und dem Komma.
- Der Steuersatz wird mit dem Symbol RT ausgedruckt.

Automatischer prozentualer Aufschlag %+:
- Die automatische Berechnung eines prozentualen Aufschlags kann mit einem vom Benutzer gespeicherten oder jeweils eingegebenen Prozentsatz vorgenommen werden.
- Der vom Benutzer gespeicherte Prozentsatz besteht aus 6 signifikanten Ziffern und dem Komma.
- Der gespeicherte Prozentsatz wird mit dem Symbol R% ausgedruckt.

B.4 Tastaturerklärung

Die Tastatur hat einen Eingabe-Speicher (Puffer), durch den schnelle Eingaben vollzählig nacheinander abgearbeitet werden.

[C] Gesamtlöschtaste
- Der gesamte Rechenvorgang wird gelöscht; Speicherinhalte bleiben erhalten.
- Die gespeicherten Kurse und Sätze bleiben auch nach Drücken dieser Taste erhalten.

[n] Abruftaste des Postenzählers
- einmaliges Betätigen:
  Anzahl der aufaddierten Posten abrufen.
- zweimaliges Betätigen nach Summen- bzw. Zwischensummenabruf:
  Arithmetisches Mittel der addierten und subtrahierten Posten aufrufen.

[#] Nichtrechentaste
- Nummern- oder Datumsdruck.

[CE] Korrekturtaste
- Eingegebenen Wert löschen.

[+/-] Vorzeichenwechseltaste
- Werte in positive oder negative umwechseln.

Zifferntasten
- Der eingegebene Wert erscheint im Display.

[0]–[9]

[·] Kommataste

[−] Subtraktionstaste

[+] Additionstaste

[◊] Zwischensummentaste
- Akkumulatorinhalt / Postenzähler abrufen

[✻] Endsummentaste
- Akkumulatorinhalt / Postenzähler abrufen und löschen

[%] Prozenttaste
In Verbindung mit [x]:
- Prozentwert wird abgerufen.
In Verbindung mit [x] und [+] oder [–]:
- Der um den Prozentwert erhöhte bzw. verminderte Wert wird abgerufen.

[÷] Divisionstaste

[x] Multiplikationstaste

[=] Ergebnistaste für Multiplikation und Division
- Rechenvorgang abschließen.
  Das Ergebnis wird abgerufen.
  Es kann durch Eingabe eines Befehles (+, -, x, ÷) weiterverwendet bzw. mit [M+] und [M–] in den Speicher übernommen werden.

[M✻] Speicher-Endsummentaste
- Speicherinhalt abrufen und löschen.

[M◊] Speicher-Zwischensummentaste
- Speicherinhalt abrufen.

[M–] Speicher-Subtraktionstaste
- Der eingegebene Wert wird vom Speicherinhalt subtrahiert.
- Rechenvorgang abschließen.
  Das Ergebnis wird vom Speicherinhalt subtrahiert.

[M+] Speicher-Additionstaste
- Der eingegebene Wert wird zum Speicherinhalt addiert.
- Rechenvorgang abschließen.
  Das Ergebnis wird zum Speicherinhalt addiert.

[↑] Papier-Transporttaste

[%+] Mark up- Taste (Mark down- Taste)
Für Gewinnspannenrechnung: Verkaufspreis/Einkaufspreis/Gewinn bei eingegebener prozentualer Marge.

[△%] Delta %
- Für die Berechnung des prozentualen Unterschiedes zweier Werte

[→] Einzelkorrekturtaste (*)
- Die letzte Stelle des eingegebenen Wertes wird im Display gelöscht.
- Im Euro-Modus: Währungscode für Währung 1, Währung 2, usw. auswählen.

[√] Quadratwurzel
- Rechnet die Quadratwurzel aus dem eingegebenen Wert.

[COST] [SELL] [MARGIN] Rechnung (Kosten, Verkauf, Spanne)
- Zur Errechnung der Kosten, des Verkaufspreises und der Gewinn-Spanne. Geben Sie 2 beliebige Posten ein um automatisch den unbekannten Wert zu erhalten.
  (z.B. geben Sie 1. den Wert für die Kosten und 2. den Verkaufspreis ein und Sie erhalten automatisch die Gewinn-Spanne in % (Prozent).

[RATE] Kurs-/Satzeinstelltaste
In Verbindung mit Funktions- und Zifferntasten.
- Währung 1 und Währung 2 abrufen und einstellen.
- Währungskurse abrufen und speichern.
- Gespeicherten Satz für Steuerberechnungen und prozentuale Zuschlagberechnungen abrufen und speichern.
- Negative Werte können nicht eingegeben werden.

[▶€ 1] Währungsumrechnungstaste 1 / Steuerzuschlagtaste
TAX+ Schiebeschalter im Umrechnungsmodus (CONV):
- Von Währung 2 in Währung 1 umrechnen.
  Es können sowohl die 11 fest programmierten Euro-Wechselkurse als auch vom Benutzer eingegebene Wechselkurse benutzt werden.

Schiebeschalter im Steuer-Modus (TAX):
- Der Steuerbetrag wird addiert.
  Es wird der gespeicherte Steuersatz benutzt.

[▶€ 2] Währungsumrechnungstaste 2 / Steuerabschlagtaste
TAX– Schiebeschalter im Umrechnungsmodus (CONV):
- Von Währung 1 in Währung 2 umrechnen. Es können 11 vom Benutzer eingegebene Wechselkurse benutzt werden.

Schiebeschalter im Steuer-Modus (TAX):
- Der Steuerbetrag wird subtrahiert.
  Es wird der gespeicherte Steuersatz benutzt.

B.5 Schiebeschalter

B.5.1 Kommawähler


A F 0 2 3 4 6 Fließkomma, ein
Ergebnis mit maximaler Nachkommastellenzahl.

A F 0 2 3 4 6 A F 0 2 3 4 6 Festkomma, ein
Das Ergebnis hat, abhängig von der Schalterstellung, 0, 2, 3, 4 oder 6 Nachkommastellen.
Überschreiten die Vorkommastellen eines Ergebnisses den durch Festkomma-Vorwahl begrenzten Bereich, werden Nachkommastellen abgeschnitten.


A F 0 2 3 4 6 Schnelles Addieren, ein
Nach der Zifferneingabe (ohne Komma) wird durch Betätigung der Additions- oder Subtraktionstaste das Komma automatisch vor die zweitletzte Ziffer gesetzt.

Im Euro-Modus:
Wenn die Umrechnung auf Euro eingestellt ist, wird das Komma automatisch auf 2 Nachkommastellen und die Rundung auf 5/4 eingestellt. Das Fließkomma (F) kann nicht eingestellt werden.

B.5.2 Rundungswähler


▼ 5/4 ▲ Abschneiden, ein
Die überzähligen Nachkommastellen werden, abhängig von der Stellung des Kommawählers, abgeschnitten.


▲ 5/4 ▲ Aufrunden, ein
Die Nachkommastellen werden, abhängig von der Stellung des Kommawählers, auf- oder abgerundet.


▼ 5/4 ▲ Generelle Aufrundung ab 1. Ziffer

B.5.3 Betriebsarten- und Postenwähler


D P IC Displaybetrieb

D P IC Druck- und Displaybetrieb


D P IC Postenzähler, ein
- Zählt alle + und - Posten aufwärts

Beim Umschalten von D auf P oder IC wird im Ausdruck eine Leerzeile erzeugt.

B.5.4 Wähler für Euroumrechnung / Steuerberechnung


CONV TAX Euro-Modus


CONV TAX Steuer-Modu

B.6 Displayanzeigen

M - Es befinden sich Daten im Speicher

– - Negative Werte

E - Kapazitätsüberschreitung

Die im Display erscheinenden Währungssymbole sind in der „Währungscodetabelle" (Seite 31) aufgeführt.
Nach Drücken von RATE erscheint **SEt** im Display.

Beim Speichem oder Abrufen des Steuersatzes erscheint im Display **t** zusammen mit der Zahl.

Beim Speicher oder Abrufen des prozentualen Zuschlags erscheint im Display **P** zusammen mit der Zahl.

C. Anhang

C.1 Pflegehinweise

Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit und extremer Staubeinwirkung aus.
Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
Benutzen Sie keine ätzenden Flüssigkeiten.

C.2 Technische Daten

Maße:	Breite 217 mm Tiefe 340 mm Höhe 105 mm
Papierrolle: (Art.-Nr. 06.860.1115)	Breite 57 mm Durchmesser max. 60 mm
Druckwerk:	Thermodruckwerk = 10 Zeilen/Sek.
Netzspannung:	220....240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	0.2 A…220…240 V
Gewicht:	1.40 kg
Kapazität:	14stellige Displayanzeige

Diese Bedienungsangsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH behält sich inhaltliche und technische Änderungen vor.



B.1 View of machine CPD 5514T

1 Function keys / Sliding switches
2 Display / hinged
3 Tear- off rail
4 Paper support
5 Paper roll holder
6 Cover plate
7 Connection port
8 On/Off switch
9 Function keys
10 Number keys

Intended use

This printing calculator should be used exclusively for business indoors. Any other use is considered unintended use.

General information/Safety notes
Your calculator is a highly sophisticated piece of equipment. Never try to repair it yourself. If repairs are necessary, give the calculator to an authorized service center or your sales outlet.

Never insert metallic objects such as screwdrivers, paper clips, etc. into the calculator. They may damage the cash calculator and present the danger of causing an electric shock.

Always switch off the calculator after having finished your work.

Clean the calculator by dusting it with a dry cloth. Never use water or solvents, such as paint thinner or alcohol, to clean the calculator.

In order to completely disconnect the calculator from the power supply, disconnect the power plug from the mains socket.

Do not expose the calculator to excessive heat.

Transport protection locks
Before starting to operate the calculator, remove any transport protection locks and keep them for future use. If the calculator is subsequently moved, the transport locks must be reinstalled.

Important transport note:
In the case of damage caused during transport, the unit must be returned with the packaging, operating instructions and accessories.

Connection to the power supply
Before connecting the calculator to the power supply, check that the voltage and frequency specifications on the rating plate correspond to the local power supply.

Safety note:
The power socket must be located close to the calculator and be easily accessible. This enables the calculator to be disconnected from the power supply quickly in an emergency.

Note:
All data is retained following disconnection from the power supply.

Printer
Caution: Observe the following information to ensure long, trouble-free operation:
Never
– print when no paper is inserted.
– pull the paper when the printer is in operation.
– use poor quality paper.
– use used paper rolls a second time .
– manipulate the printer mechanism with hard objects or move by hand.

Pay attention to the end of paper markings.
Change the paper roll immediately.
Have the cash register/printer serviced regularly by an authorized service center.

Congratulations

on having chosen an office calculator from the **Olympia CPD** range.

The machine is equipped to execute and print all practical arithmetical problems.
Switching to Display Mode enables the machine to be used purely as a display calculator.

This instruction manual is divided into 3 chapters

A. Contents
B. Starting up
C. Appendix

and will help you to learn all the features of your calculator quickly and easily.

Examples of the calculation procedures are shown at the back of this manual.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Contents

A. Contents
B. Starting up
B.1 View of machine
B.2 Unpacking and assembling
B.3 General information
B.4 Keyboard summary
B.5 Sliding switches
B.5.1 Point selection
B.5.2 Rounding selection
B.5.3 Operating mode and item counter selection
B.5.4 Currency conversion mode and tax calculation mode selection
B.6 Display indicators

C. Appendix
C.1 Maintenance
C.2 Technical data

B. Starting up

B.2 Unpacking and assembling

Connection to power supply:
- Check that the data on the data plate coincides with the local voltage before connection calculator to power supply.
- Connect calculator to power supply.

Inserting the paper roll (Art. No. 06.860.1115):
- Fit the paper roll holder
- Roll out paper, leading edge to the top, into the guides
- Turn calculator on
- Paper is drawn into paper slot
- Feed paper as far as possible until it stops at the rear opening
- Use [↑] to insert the paper further

Turning ON / OFF:
When turned on, the calculator is ready to operate.
At least 3 seconds should elapse between turning on and off again.

B.3 General information

Accumulator:
Products, quotients and individual value can be totaled and stored in the accumulator. Multiplication and division are ignored.

Entries:
Value and sub-totals are transmitted directly to the accumulator via the addition and subtraction keys.

Constants:
The multiplicand, divisor, basic value or percentage, including the subsequent function, are automatically retained as constants.

Repeat value:
Using the basic calculation modes, a value can be repeatedly used as often as required.

Paper roll printout:
The decimal place is printed as a comma,
Examples:

```
123 456 789 012,34+
```

Entering values and calculation methods:
- Addition / Subtraction (a+b+c+)
  Result via [✻]
- Multiplikation / Division (axb÷c=)
  Result via [=]

Triad group symbols (commas) shown in display:
Values to the left of the decimal point are divided by triad symbols.
Example:

```
123.456.789.012,34
```

Capacity overflow:
When results exceed 14 full digits "……." is printed out, an "E" appears in the display and the keyboard is blocked for entry.
To release the keyboard;
press: [CE] or [C] or [→] .

Memory block:
The memory will not accept a value which would exceed the memory capacity. The memory contents remain unaltered.

Item counter (Switch position):
When activated a 3 digit item counter is provided for the accumulator and for the memory.
By pressing [+] and [–] or [M+] and [M–] the number of additions and subtractions are counted.
The number of item is printed on requesting sub-totals or final total. Example:008 = 8 items.

```
008        600.00_
```

Pressing the final total key clears the counter.

Stored rates & memory contents retained:
The memory contents and stored rates of conversion, tax and % will be retained even if the calculator is turned off.
The 11 pre-programmed fixed Euro rates are available for different countries (refer "Currency code table" page 31.) and are originally installed in the calculator. It is not possible to change such preprogrammed rate at any time.

Currency conversion:
- The conversion rate consists of 6 significant figures with the decimal points.
- Additionally, 5-currency conversion rates can be programmable and stored.
- To convert between '1st currency' and '2nd currency' through conversion rate, the 1st currency and the 2nd currency will be select among 'Euro', 'originally installed 11-currency' and 'stored 5-currency'.
- Conversion rate is printed out with the currency symbol.
- Euro currency can be printed out with the following symbol mark: €

- Refer to "Currency code table" page 31.

Tax Rate:
- Tax rate consists of 6 significant figures with decimal point.
- Tax rate is printed out with the symbol of RT.

Automatic %+ calculation (percent add-on):
- Automatic %+ calculation can proceed with user stored % rate or entry % rate.
- The user stored % rate consists of 6 significant figures with decimal point.
- Stored % rate is printed out with the symbol of R%.

B.4 Keyboard summary

The keyboard has an input buffer which enables all entries, regardless of speed of input, to be proceeded in order of input.

[C] Total clearance
- The complete calculation process is cleared. Memory contents are retained.
- The stored rates are retained even after depressing this key.

[n] Recall item counter
- Press once:
  Recall number of added items
- Press twice, after recall of final sum or sub-total:
  Recall arithmetic mode average of item addition and subtraction.

[#] Non-add key
- Date or number printout.

[CE] Correction key
- Clear entered value.

[+/-] Algebraic sign change key
- To specify a positive or negative value.

[0]–[9] Digit keys
- The values entered appear in the display.

[·] Decimal point key

[–] Subtraction key

[+] Addition key

[◊] Sub-total key
- Recall accumulator / item counter contents

[✻] Final total key
- Recall and clear accumulator / item counter contents

[%] Percent key
Together with [x]:
- Recall percent value.
Together with [x] and [+] or [–]:
- Recall the value plus or minus the percent value.

[÷] Division key

[x] Multiplication key

[=] Result key for multiplications and divisions
- Conclude calculation.
  Result is requested.

The result can be further used with the (+, -, x, ÷) command or transferred to the memory with [M+] and [M–].

[M✻] Memory total key
- Recall / Clear memory contents.

[M◊] Memory sub-total key
- Recall memory contents.

[M–] Memory subtraction key
- The entered value is subtracted from the memory contents.
- Conclude calculation.
  The result is subtracted from the memory contents.

[M+] Memory addition key
- The entered value is added to the memory contents.
- Conclude calculation.
  The result is added to the memory contents.

[↑] Paper transport key

[%+] Percent mark-up key
- The percentage value is added.
  To be proceeded by stored percentage or entered percentage.

[△%] Delta %
- For the calculation of percentage differences of two values.

[→] Clear last digit key
- The last digit of the entered value in the display is cleared.
- To choose currency code for 1st currency and 2nd currency etc. at Currency conversion mode.

[√] Square root key
- Calculate the square root of the entry number.

[COST] [SELL] [MARGIN] Calculation
- Used for calculating the cost, selling price and profit margin amount.
  Enter the value of any 2 items to obtain automatically the unknown value item. (e.g. enter the value of the cost and the selling price to obtain automatically the profit margin %.)

[RATE] Rate set key
To perform with function key and numeral key.
- Recall and set the 1st currency and 2nd currency.
- Recall and store the currency rates.
- Recall the stored rate and store the rate for TAX and %+ calculations.
- Negative value can not be entered as any rate.

[▶€1] Currency conversion-1 / Tax plus key
TAX+ Selection slide switch at the CONV mode position:
- Convert from 2nd currency to 1st currency.
  To be proceeded by conversion rates of originally installed 11-currency and user stored currencies.

Selection slide switch at the TAX mode position:
- The Tax value is added.
  To be proceeded by stored tax rate.

[▶€2] Currency conversion-2 / Tax minus key
TAX– Selection slide switch at the CONV mode position:
- Convert from 1st currency to 2nd currency.
  To be proceeded by conversion rates of originally installed 11-currency and user stored currencies.

Selection slide switch at the TAX mode position:
- The Tax value is subtracted.
  To be proceeded by stored tax rate.

B.5 Sliding switches

B.5.1 Point selection



A F 0 2 3 4 6 Floating decimal point ON
Result to maximum number of decimal places.




A F 0 2 3 4 6 A F 0 2 3 4 6 Fixed point ON
The result is given, depending on the switch setting, to 0,2,3,4 or 6 decimal places.
Sums which extend beyond the number of places to the left of the decimal point, limited by a fix point, results in the decimal places being truncated.



A F 0 2 3 4 6 Rapid adding ON (add mode)
After entering the digits (without point) and pressing the Addition or Subtraction keys, the decimal point is automatically set in front of the last two digits.

At Conversion-Mode:
If conversion result is 'Euro', the decimal point will be automatically set at 2 & 5/4, excluding the case of decimal setting at 'F' position.

B.5.2 Rounding selection



▼ 5/4 ▲ Truncation ON
The decimal places extending beyond the set number are truncated.

▲ 5/4 ▲ Rounding ON
The decimal number extending beyond the set number of places is rounded up or down.



▼ 5/4 ▲ General rounding to 1 digit

B.5.3 Calculation mode and Item counter selection



D P IC Display mode

D P IC Print and Display mode



D P IC Item counter (+),ON
- Counts all + and - entries, upwards

When switching from D to P or IC, a control paper feeding of 1 line is executed.

B.5.4 Currency conversion mode and Tax calculation mode selection

CONV TAX Currency conversion mode



CONV TAX Tax calculation mode

B.6 Display indication

M - The memory contains data

– - Negative value

E - Capacity overflow

Currency symbols on display are shown in "Currency code table" (page 31) **SEt**
When depressing [RATE], **SEt** will be appeared on display.

When Tax rate is stored or recalled, **t** will be appeared with number on display.

When %+ rate is stored or recalled, **P** will be appeared with number on display.

C. Appendix

C.1 Maintenance

Do not expose the machine to extreme temperatures, direct sunlight, high humidity or dusty conditions.
Ensure that no liquids enter the machines.

Do not use solvents.

C.2 Technical data

Dimensions:	Width 217 mm Depth 340 mm Height 105 mm
Paper roll: (Art.-No. 06.860.1115)	Width 57 mm Max. diameter max. 60 mm
Printer:	Thermalplaten printer Black print = 10 lines / sec.
Voltage:	220....240 V / 50/60 Hz
Power requirement:	0.2 A…220…240 V
Weight:	1.40 kg
Capacity:	14 figure display

This instruction manual is purely informative. The contents are not part of any offer for sale or contract. The specifications, extensions and options described may differ from country to country. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH reserves the right to revise specifications, make modifications and technical changes to the product described here in without notification.



B.1 Vue d'ensemble de l'appareil

1 Touches de fonctions/ Commutateurs à coulisse
2 Ecran / inclinable
3 Coupe-papier
4 Bras-support papier
5 Porte-rouleau
6 Couvercle
7 Connecteur secteur
8 Commutateur Marche/Arr èt
9 Touches de fonctions
10 Touches numériques

Utilisation prévue

Ce calculateur de table à imprimante sert exclusivement à la solution de devoirs de calcul dans des locaux. Il n'est pas prévu pour d'autres utilisations.

Remarques générales/remarques de protection
Votre calculateur est un appareil hautement développé. N'essayez jamais de le réparer. S'il fallait des travaux de réparation, apportez votre calculateur auprès du centre clients le plus proche ou auprès du vendeur.

N'introduisez en aucun cas dans le calculateur des objets en métal comme des tournevis, des trombones etc. Vous pourriez nuire au calculateur et il y aurait le risque d'une électrocution.

Éteignez le calculateur toujours à la fin du travail.

Époussetez le calculateur légèrement à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez jamais de l'eau ou des solvants comme des diluants de vernis, de l'alcool etc. pour nettoyer votre calculateur.

N'exposez pas votre calculateur à une chaleur trop grande.

Protection de transport
Veuillez enlever les parties de la protection de transport éventuellement présentes avant de mettre en fonction le calculateur. Conservez la protection de transport: Lors d'un transport éventuel le calculateur devra être muni de la protection de transport.

Remarque importante concernant le transport
Si le calculateur doit être retourné à cause d'un dommage de transport l'emballage devra être complétée de nouveau de guide de l'utilisateur et des accessoires.
Raccordement de réseau: Avant de raccorder le calculateur au réseau veuillez contrôler si les indications de tension et de fréquence sur le panneau de service correspondent à celles du réseau local.

Remarque de sécurité:
Le fichier électrique devra se trouver près du calculateur et devra être facilement accessible. En cas de nécessité vous pourrez ainsi facilement séparer le calculateur du réseau.

Remarque:
En cas de séparation du réseau toutes les données dans la mémoire (taux de change, d'impôts, de pourcents) seront conservées.

Imprimante
Attention: Pour garantir un fonctionnement sans dérangement, obéissez aux remarques suivantes:
Ne jamais
– imprimer sans papier!
– tirer au papier lorsque l'imprimante travaille encore.
– utiliser du papier de basse qualité!
– utiliser des rouleaux de papier utilisés une deuxième fois!
– manipuler l'imprimante par des objets durs ou mouvoir les moteurs à la main.

Faites attention aux marquages indiquant la fin des rouleaux de papier.
Changez tout de suite de rouleaux de papier
Faites entretenir régulièrement le calculateur par votre vendeur.

Toutes nos félicitations

d'avoir opté pour une calculatrice électronique
Olympia de la **gamme CPD.**

Grâce à son équipement fonctionnel, cette calculatrice permet de résoudre tous les problèmes de calcul rencontrés dans la pratique. Par ailleurs, elle offre à l'utilisateur le choix entre un mode écran et un mode impression, selon les calculs à effectuer.

Le mode d'emploi est divisé en trois chapitres:

A. Table des matières
B. Mise en service
C. Appendice

Il vous aidera à vous familiariser avec les nombreuses possibilités que vous offre cette calculatrice.

Les procédés de calcul sont illustrés par des exemples à la fin de ce mode d'emploi.

Amicalement vôtre

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Table des matières

A. Table des matières
B. Mise en service
B 1 Vue d'ensemble de l'appareil
B.2 Déballage et mise en place
B.3 Généralités
B.4 Explication des touches
B.5 Commutateurs à coulisse
B.5.1 Décimales
B.5.2 Arrondissage
B.5.3 Modes de fonctionnement et comptage de postes
B.5.4 Sélecteur de mode conversion Euro et mode calcul de Taxes.
B.6 Symboles affichés à l'écran
C. Appendice
C.1 Conseils d'entretien
C.2 Spécifications techniques

B. Mise en service

B.2 Déballage et mise en place

Raccordement au réseau électrique:
- Vérifiez que la tension figurant sur la plaque signalétique de l'appareil soit la même que la tension du pays concerné avant de connecter l'appareil au réseau électrique.
- Branchez la calculatrice sur votre prise secteur.

Mise en place du rouleau de papier (Art. No. 06.860.1115):
- Installez le porte-rouleau
- Insérez le rouleau dans son support en le plaçant de sorte qu'il puisse se dérouler par le haut
- Allumez la calculatrice
- Introduisez le papier dans la fente arrière (marquée d'une flè che) jusqu'à la butée
- En pressant [↑], faites avancer encore le papier

Fonctions MARCHE-ARRET:
Lorsque l'interrupteur est sur le symbole "I" (marche), la calculatrice est prête à fonctionner.
IL FAUT AU MOINS ATTENDRE TROIS SECONDES entre l'arrêt et la remise en marche.

B.3 Généralités

Accumulateur
L'accumulateur est une possibilité supplémentaire du registre d'addition, indépendant des registres de multiplication et de division. Il sert à cumuler et à mémoriser les produits, les quotients, ainsi que des valeurs isolées. Les sommes accumulées ne sont pas influencées par les opérations intermédiaires de multiplication et de division.

Pour l'alimenter:
- Introduisez des valeurs ou des résultats intermédiaires dans l'accumulateur à l'aide de la touche Addition ou Soustraction.

Constantes:
Le multiplicande, le diviseur, la valeur de référence ou le pourcentage, ainsi que la demière fonction utilisée deviennent automatiquement des constantes.

Répétition des valeurs:
Dans les quatre opérations de base, il est possible de réutiliser une valeur autant de fois que souhaité.

Impression des nombres:
La position décimale est représentée par une virgule et la partie entière des nombres est imprimée par groupes de trois chiffres (triades),
Exemple:

123 456 789 012,34+

Introduction des données et méthodes de calcul:
- En addition/soustraction (a+b+c+)
  Résultat par la touche [✻]
- En multiplication/division (axb÷c=)
  Résultat par la touche [=]

Affichage par triades:
Les parties entières des nombres sont affichées par groupes de trois chiffres (triades). Exemple:

123.456.789.012,34

Dépassement de la capacité:
Si le résultat excède 14 chiffres, les messages «.....» s'impriment, un «E» apparaît sur l'écran et le clavier est vérouillé en entrée.
Pour débloquer le clavier, appuyez
sur les, touches [CE] ou [C] ou [→].

Blocage de la mémoire:
Les données susceptibles de provoquer un dépassement de capacité ne sont pas acceptées en mémoire. En pareil cas, le contenu de la mémoire ne change pas.

Compteur de postes (Position d'interrupteur IC):
Cette fonction permet d'utiliser deux compteurs de postes indépendants (à 3 chiffres), l'un pour l'accumulateur, l'autre pour la mémoire. Il suffit d'actionner [+] et [–] ou [M+] et [M–] pour faire compter le nombre d'additions et de soustractions. La touche total ou sous-total permet d'imprimer ce nombre.
Exemple: 008 = 8 postes

008 600.00

La touche total efface le contenu du compteur.

Taux de conversion et mémorisation:
Contenu de la mémoire et mémorisation des taux: Le contenu de la mémoire ainsi que les taux de conversion, de taxes et de pourcentage enregistrés, seront conservés même si la calculatrice est éteinte. Cependant, si le cordon secteur est débranché, le contenu de la mémoire ainsi que les taux enregistrés seront effacés.
Les 11 taux fixes Euro pré programmés sont disponibles pour chaque pays (se référer à la «Table de condification des devises» (31) et sont mémorisés dès l'origine dans la calculatrice.
Ces taux de conversion seront conservés en mémoire si la machine est éteinte mais également si le cordon secteur est débranché.

Calcul de change / calcul indirect:
- Le taux de change est composé de 6 chiffres significatifs et la virgule
- En outre les taux de change pour 5 autres monnaies peuvent être programmés et mémorisées
- Change entre „Monnaie 1 et "Monnaie 2" au moyen du taux de change Euro:
  Monnaie 1 et Monnaie 2 à partir de l "Euro",
  11 monnaies originales et 5 monnaies Mémorisées par l'utilisateur.
- Le taux de change est imprimé à l'aide du symbole.
- L'Euro peut être imprimé à l'aide du symbole:
  €

Taux de Taxe:
- Le taux de taxe se compose de 6 chiffres, avec une virgule décimale.
- Le taux de taxe s'imprime avec le symbole RT.

Calcul automatique en %+:
- Le calcul automatique en %+ peut s'effectuer en utilisant le taux mémorisé en %+ ou le taux % entré.
- Le taux mémorisé en %+ se compose de 6 chiffres, avec une virgule décimale.
- Le taux mémorisé en %+ s'imprime avec le symbole R%.

B.4 Explication des touches

Le clavier est doté d'une mémoire tampon permettant une introduction rapide des données.

[C] Touche d'annulation générale
- Cette touche annule un calcul tout entier sans effacer le contenu des registres de mémoire.
- Le fait d'appuyer sur cette touche n'entraîne pas une perte des taux mémorisés.

[n] Touche d'appel du compteur de postes
- Une seule pression:
  la touche fournit le nombre de postes ajoutés.
- Deux pressions successives après un total ou un sous-total:
  Rappele la moyenne arithmétique des postes en addition et soustraction.

[#] Touche de référence
- Permet d'imprimer un numéro de référence ou une date.

[CE] Touche de correction
- Permet d'effacer la dernière valeur introduite.

[+/-] Touche de changement de signe
- Rend positif un nombre négatif et vice versa.

[0]–[9] Touches numériques
- La valeur introduite apparait à l'écran.

[·] Touche virgule

[−] Touche soustraction

[+] Touche addition

[◊] Touche sous-total
- Appel sans effacement du contenu de l'accumulateur/du compteur de postes

[✻] Touche total
- Appel et effacement du contenu de l'accumulateur/du compteur de postes

[%] Touche des pourcentages
En association avec [x]:
- appel de la valeur du pourcentage.
En association avec [x] et [+] ou [−]:
- appel de la valeur majorée ou diminuée de la valeur du pourcentage.

[÷] Touche division

[x] Touche multiplication

[=] Touche de résultat pour la multiplication et la division
- Cette touche met fin au calcul. Elle permet d'obtenir le résultat.
Ce résultat peut être réutilisé dans l'opération suivante (+, -, x, ÷). ou transféré en mémoire à l'aide de [M+] ou de [M−].

[M✻] Touche de total mémoire
- Appel et effacement du contenu de la mémoire.

[M◊] Touche de sous-total mémoire
- Appel du contenu de la mémoire.

[M−] Touche de soustraction mémoire
- La valeur introduite est soustraite du contenu de la mémoire.
- Terminaison du calcul.
Le résultat est soustrait du contenu de la mémoire.

[M+] Touche d'addition mémoire
- La valeur introduite est ajoutée au contenu de la mémoire.
- Terminaison du calcul.
Le résultat est ajouté au contenu de la mémoire.

[↑] Touche d'avance du papier

[%+] Touche de majoration en pourcentage
- La valeur du pourcentage est additionnée. pourcentage entré.
Fonctionne avec un pourcentage mémorisé ou un

[Δ%] Delta %
- Cette touche foumit la différence en pourcentage entre deux valeurs.

[→] Touche d'effacement du demier chiffre
- Le demier chiffre de la valeur entr e à l'affichage est effacé.
- Permet de choisir le code de conversion pour la première et la seconde devise, etc ... en mode de conversion Euro.

[√] Racine carrée
- Calcule la racine carrée à partir de la valeur saisie.

[COST] [SELL] [MARGIN] (coûts, vente, marge)
- Pour le calcul des coûts, du prix de vente et de la marge de gain. Indiquez 2 valeurs quelconques pour recevoir automatiquement la valeur inconnue. (P. ex. vous saisissez 1. La valeur pour les coûts et 2. La valeur pour le prix de vente et vous recevrez automatiquement la marge de gain en % (pourcent).

[RATE] Touche RATE
- Rappele et fixe la valeur de la première et deuxième devise.
- Rappele et mémorise les taux de conversion de devises.
- Rappele le taux mémorisé et mémorise le taux pour les calculs de taxe et de %+.
- Aucune valeur n gative ne peut être entrée en tant que taux.

[▶€ 1] Touche de change 1 / Touche de supplément de taxe+
TAX+ Interrupteur coulissant dans le mode de calcul: (CONV)
- Changer de monnaie 2 à monnaie 1
L'utilisateur peut saisir 11 taux de change.
Interrupteur coulissant dans le mode de taxe: (TAX)
- Le montant de taxe est ajouté.
Le taux de taxe mémorisé sera utilisé.

[▶€ 2] Touche de change 2 / Touche de déduction de taxe-
TAX– Interrupteur coulissant dans le mode de calcul: (TAX)
- Changer der monnaie 1 à monnaie 2 L'utilisateur peut utiliser 11 taux de change saisis par lui-même
Interrupteur coulissant dans le mode de taxe: (TAX)
- Le montant de taxe est déduit
Le taux de taxe mémorisé sera utilisé.

B.5 Commutateurs à coulisse

B.5.1 Décimales

A F 0 2 3 4 6 Virgule flottante
Le résultat est fourni avec le nombre maximal de décimales.

A F 0 2 3 4 6 A F 0 2 3 4 6 Virgule fixe
Selon la position du curseur, le résultat est donné avec 0, 2, 3, 4 ou 6 décimales.
Si la partie entière d'un résultat décimal dépasse le nombre maximal de positions déterminé par la présélection de la virgule fixe, le nombre de décimales est réduit en conséquence.

A F 0 2 3 4 6 Addition rapide
Après introduction des chiffres (sans virgule), une virgule est insérée automatiquement avant l'avant-dernier chiffre si l'on actionne la touche addition ou soustraction.

En mode Euro:
Si le résultat d'une conversion est donné en Euro, le résultat sera automatiquement donné avec deux chiffres après la virgule et un arrondis 5/4, sauf si le curseur est positionné sur «F».

B.5.2 Arrondissage

▼ 5/4 ▲ Troncature
Les décimales superflues sont supprimées en fonction de la position du curseur des décimales.

▲ 5/4 ▲ Arrondi
Les décimales sont arrondies par excès ou par défaut, conformément à la position du curseur des décimales.

▼ 5/4 ▲ Arrondi général par excés à partir du premier chiffre.

B.5.3 Modes de fonctionnement et comptage de postes

D P IC Mode affichage uniquement

D P IC Mode impression et affichage

D P IC Compteur de postes (+) en service
- Compte tous les postes + et.

B.5.4 Mode de conversion Euro et mode calcul de Taxes

CONV TAX Mode de conversion Euro

CONV TAX Mode calcul de Taxes

B.6 Symboles affichés à l'écran

M - La mémoire contient des données.

– - V aleurs négatives.

E - D épassement de capacité

Les symboles des devises à l'affichage sont montrés dans la «Table de codification des devises» (31). En appuyant sur la touche RATE **SEt** apparaîtra à l'écran.

Lorsque le taux de taxe est mémorisé oulorsqu'il est rappelé, le symbole **t** apparaîtra avec la valeur du taux sur l'ecran.

Lorsque le taux en %+ est mémorisé ou lorsqu'il est rappelé, le symbole **P** apparaîtra avec la valeur du taux sur l'ecran.

C. Appendice

C.1 Conseils d'entretien

La calculatrice ne doit pas être exposée à des températures extrêmes. Evitez également les lieux particulièrement humides ou poussiéreux.
Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

N'utilisez jamais de liquides corrosits pour l'entretien.

C.2 Spécifications techiques

Dimensions:	Largeur 217 mm Profondeur 340 mm Hauteur 105 mm
Rouleau de papier: (Art.-No. 06.860.1115)	Largeur 57 mm Diamètre max. 60 mm
Mécanisme d'impression:	Mécanisme en imprimante thermique caoutchouc = 10 lignes/sec.
Alimentation secteur:	220....240 V / 50/60 Hz
Consommation électrique:	0.2 A…220…240 V
Polds:	1.40 kg
Capacité:	14 positions d'affichage

Ce document est fournit uniquement à titre d'information.
Les équipements et options proposés peuvent varier selon les spécifications propres à chaque pays.
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH se réserve le droit d'apporter des corrections ou modifications au contenu de ce document sans préavis. Des mises à jour ultérieures les signaleront éventuellement aux destinataires.



B.1 Elementos de la calculadora CPD 5514T

1 Teclas de función/ Selectores
2 Display / basculable
3 Barra cortapapel
4 Atril del papel
5 Portapapel
6 Tapa
7 Conexi ón a red
8 Interruptor
9 Teclas de función
10 Teclas numéricas

Prescripciones de uso

Esta calculadora impresora está diseñada exclusivamente para realizar tareas contables en espacios interiores. Otro tipo de uso no se corresponde con las prescripciones.

Avisos generales/avisos referentes a la seguridad
Su calculadora impresora es un aparato de un alto desarrollo técnico. Por favor, no intente nunca repararla. Si fuese necesario repararla, llévela al servicio autorizado de atención al cliente más cercano o al establecimiento donde la compró.

No introduzca bajo ninguna circunstancia objetos de metal, como por ejemplo destornilladores, clips etc, en la calcuradora impresora, pues puede dañarla y corre usted el riesgo de una descarga eléctrica.

Apague siempre la calculadora impresora después de haber terminado de trabajar con ella.

Limpie delicadamente el polvo a la calculadora impresora con un pañuelo seco. No use nunca agua u otras soluciones como diluyentes, alcohol, etc, para limpiarla.

No exponga la calculadora impresora a fuentes de calor.

Seguridad para el transporte
Antes de utilizar la calculadora impresora retire el embalaje de seguridad para el transporte, si lo hubiera, y consérvelo. En caso de que la calculadora impresora tuviera que ser transportada otra vez, se la debe proteger de nuevo con este embalaje.

Información importante para el transporte:
En caso de devolución por daño debido al transporte tiene que devolverse el aparato junto con la caja, las instrucciones de uso y demás complementos adquiridos con el producto.

Conexión a la red:
Antes de conectar la calculadora impresora a la red compruebe que coincidan la tensión y la frecuencia de su red eléctrica con las que se determinan en la placa informativa del aparato.

Aviso de seguridad:
El enchufe debe de estar cerca de la calculadora impresora y debe ser fácil de alcanzar con la mano para poder desenchufarla rápidamente de la red en caso de que fuese necesario.

Aviso:
En caso de tener que desenchufar la calculadora impresora de la red, no se perderán los datos ya guardados (tipos de cambio, tasas de impuestos e intereses/porcentajes).

Unidad de Impresión
Atención: para garantizar un funcionamiento duradero y sin perturbaciones de la unidad de impresión tenga presente las instrucciones siguientes:
– Nunca imprima sin papel
– Nunca tire del papel mientras la impresora imprime.
– Nunca utilice papel de menor calidad.
– Nunca utilice por segunda vez un mismo rollo de papel ya usado y gastado.
– Nunca manipule la unidad de impresión con objetos rígidos ni mueva el rotor de la impresora con la mano.

Tenga en cuenta las marcas que indican el final de los rollos de papel. Cambie los rollos de papel inmediatamente.
Deje que su proveedor revise regularmente su calculadora impresora.

Le felicitamos,

por haberse decidido por una calculadora de oficina de la familia **CPD** de **Olympia**.

Gracias a su equipamiento fruto de la experiencia pueden solucionarse todos los problemas de cálculo.
La versatilidad del display permite utilizar esta calculadora impresora como calculadora únicamente de visualización.

Las instrucciones de manejo están divididas en 3 capítulos.

A. Indice de materias
B. Funcionamiento
C. Anexos

Este manual le ayudará a familiarizarse con las posibilidades de la calculadora.

Los ejemplos de cálculo los encontrarán en las últimas páginas.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Indice de materias

A. Indice de materias
B. Funcionamiento
B.1 Elementos de la calculadora
B.2 Desembalaje y colocación
B.3 Generalidades
B.4 Explicación del teclado
B.5 Selectores
B.5.1 Selector del punto decimal
B.5.2 Selector de redondeo
B.5.3 Modalidades de trabajo y cuentapartidas
B.6 Simbolos en el display
B.5.4 Selección modo conversion de Euro cálculo de las tasas
C. Anexos
C.1 Mantenimiento
C.2 Datos técnicos

B. Funcionamiento

B.2 Desembalaje colocación

Conexión a la red eléctrica:
- Compruebe que los datos reflejados en la etiqueta de caracteristicas de la máquina, coinciden con los de su tensión de red (voltaje y frecuencia).
- Conectar la calculadora

Colocación del rollo de papel (Art.-No. 06.860.1115):
- Colocar el portapapel
- Colocar el rollo de papel de manera que se desenrolle desde arriba en el portapapel
- Conectar la calculadora
- Llevar la tira de papel hasta el tope en la apertura posterior
- Con [↑] se seguirá introduciendo la tira de papel

Conexión / Desconexión ("ON / OFF")
- Al accionar el interruptor de la máquina, está queda lista para trabajar.
- Si se acciona nuevamente el interruptor (no antes de que haya transcurrido un minimo de tres segundos), la máquina se desconecta y lleva a cabo la misma impresión de control mencionada más arriba.

B.3 Generalidades

Acumulador
Memoria acumuladora independiente en la que se pueden sumar y memorizar valores individuales, productos asi como cocientes. Multiplicaciones y divisiones se ignoran.
- Se transfieren al acumulador valores individuales o resultados intermedios por medio de las teclas de suma o resta respectivamente.

Introducción:
- Se transfieren al acumulador valores individuales o resultados intermedios por medio de las teclas de suma o resta respectivamente.

Constantes
El multiplicando, el divisor, el valor básico o el porcentaje incluyendo la función tecleada posteriormente, se memorizan automáticamente como constante.

Repetición de valores
En todas las operaciones básicas puede utilizarse un valor tantas veces como se desee.

Impresión:
El punto decimal se imprime como coma. Las posiciones delante de la coma se subdividen en grupos de 3,
Ejemplo:

123 456 789 012,34+

Introducción de valores y técnica de cálculo
- Suma/resta (a+b+c+)
  Resultado con [✻]
  - Multiplicación/división (axb÷c=)
  Resultado con [=]

Marcado de grupos de 3 cifras
Las posiciones delante de la coma se indican el display en grupos de 3. Ejemplo:

123.456.789.012,34

Sobrepaso de la capacidad
Cuando los resultados exceden de 14 digitos digitos, imprime en la CPD 3212 "....." ,en el visor aparece una "E" y el teclado se bloquea.
Para liberar el teclado:
Pulsar [CE] o [C] o [→].

Bloqueo de memoria
Los valores que produzcan sobrepaso de la capacidad, no serán aceptados en la memoria.
El contenido de memoria permanece.

Cuentapartidas (Posición del interruptor IC)
Al conectar la función, se activa un cuentapartidas (de 3 cifras) tanto en el acumulador como también para introducciones en memoria.
Accionando [+] y [−] o bien [M+] y [M−] se contarán el número de sumas y restas.
Al solicitar el total o el subtotal, se imprimirá el número de partidas. Por ejemplo: 008 = 8 partidas

008 600.00

Al solicitar la suma total, se borrará el cuentapartidas.

Memoria de retención del factor de conversión
Las calculadoras retienen y memorizan los valores de la conversión, las tasas y los % cuando se ha apagado. No obstante, si se desconecta el cable del enchufe, la calcuadora borrará todos los datos que tenga en memoria. Las 11 conversiones pre-programadas para el Euro, están siempre disponibles (ver tabla de códigos en la página 31) y vienen instalados de origen.

Conversión de moneda/ Cálculo de regla de tres:
- El tipo de cambio está compuesto de 6 cifras principales y la coma.
- Aparte de eso se pueden programar y almacenar 5 tipos más de cambios monetarios.
- La conversión entre la „moneda 1“ y la „moneda 2“ se hace a través del tipo de cambio del Euro:
  Moneda 1 y moneda 2 a través del Euro, de las 11 monedas inicialmente instaladas, debe elegir el usuario las cinco monedas almacenadas.
- El tipo de cambio es expresado con el símbolo.
- La conversión del Euro es expresada con el símbolo:
  €

Tasas de Impuestos:
- Las tasas de impuestos se representan con 6 digitos incluyendo la coma.
- Las tasas de impuestos se imprimen con el simbolo RT.

Cálculo automático de %+:
- El cálculo automático se procede utilizando la tasa % memorizada por el usuario o bien pulsando la tasa %.
- La tasa % memorizada por el usuario se refleja en 6 digitos incluyendo la coma.
- La tasa % memorizada se imprime con el simbolo R%

B.4 Explicación del teclado

El teclado tiene una memoria intermedia (buffer) que permite el tecleado muy rápido.

[C] Tecla de anulación general
- Se anula todo el proceso de cálculo; el contenido de la memoria permanece.
- Las tasas memorizadas se salvarán pulsando esta tecla.

[n] Tecla de llamada del cuentapartidas
- Pulsar una vez:
  Se llama el número de partidas.
- Pulsar dos veces después de haber llamado el total o el subtotal:
- Se calcula la media aritmética de las partidas en sumas y restas.

[#] Tecla no-calcula
- Impresión de números de referencia o fecha.

[CE] Tecla de corrección
- Anular el último valor introducido.

[+/-] Tecla de cambio del signo algebraico
- Se cambia un valor positivo en negativo y viceversa.

Teclas numéricas
[0]–[9] - El valor introducido aparece en el display.

[,] Tecla del punto decimal

[−] Tecla de resta
[+] Tecla de suma

[◊] Tecla de subtotal
- Llamar el contenido del acumulador/cuentapartidas

[✻] Tecla de total
- Llamar y anular el contenido del acumulador/cuentapartidas

[%] Tecla del tanto por ciento
En conexión con [x]:
- Se calcula el valor porcentual.
En conexión con [x] y [+] o bien [–]:
- Se calcula el valor aumentado o disminuido en un valor porcentual.

[÷] Tecla de división

[x] Tecla de multiplicación

[=] Tecla de resultado para multiplicaciones y divisiones
- Terminar la operación de cálculo. Visualización del resultado. Se puede continuar calculando con el resultado pulsando una de las operaciones (+, -, x, ÷) o se puede introducir en memoria con [M+] o [M–].

[M✻] Tecla de total de memoria
- Llamar y anular el contenido de la memoria.

[M◊] Tecla de subtotal de memoria
- Llamer el contenido de la memoria.

[M–] Tecla de resta en memoria
- Se resta el valor introducido del contenido de la memoria.
- Se temina la operación de cálculo.
Se resta el resultado del contenido de la memoria.

[M+] Tecla de suma en memoria
- Se suma el valor introducido al contenido de la memoria.
- Se termina la operación de cálculo.
Se suma el resultado al contenido de la memoria.

[↑] Tecla de transporte del papel

[%+] Tecla Mark up (tecla Mark down)
Para cálculos de márgenes de ganancia: precio de venta/precio de compra/ganancia para márgenes porcentuales preestablecidos (margen comercial). Beneficios pulsando márgenes porcentuales.

[△%] Delta %
- Para el cálculo de las diferencias porcentuales entre dos valores.

[→] Borra el último digito
- El último digito que se haya introducido se borrará
- Para seleccionar el código de cambio del Euro, para la primera y segunda memoria etc.

[√] Raíz cuadrada
- Calcule la raíz cuadrada a partir del valor dado.

[COST] [SELL] [MARGIN] CALCULACION
(COSTOS-VENTA-MARGEN DE GANANCIA)
Para calcular los costos, el precio de venta y el margen de ganancia proceda así: Dé el valor de dos términos deseados para poder obtener automáticamente el valor del término desconocido. (Por ejemplo, de primero el valor de los costos y como segundo el precio de venta. Así recibira automáticamente el margen de ganancia en % (en por ciento)).

[RATE] Tecla para tasas
Para ejecutar la función con la tecla
- Fijar el primero o segundo cambio de moneda.
- Fijar y memorizar el cambio de moneda
- Fijar y memorizar la tasa del impuesto y cálculos % +
- Valores negativos no pueden ser introducidos

[►€ 1] Tecla de conversión de moneda 1 / Tecla de recargo por impuesto
TAX+ Conmutador en modo de conversión: (CONV)
- Conversión de la moneda 2 en la moneda 1.
Pueden ser utilizados por el usuario 11 tipos de cambio que él ha dado previamente.
Conmutador en modo de impuesto: (TAX)
- El recargo de impuesto será adicionado.
Será utilizada la tarifa de impuestos ya almacenada.

[►€ 2] Tecla de conversión de moneda 2 / Tecla de recargo por impuesto
TAX– Conmutador en modo de conversión: (CONV)
- Conversión de la moneda 1 en la moneda 2. Pueden ser utilizados por el usuario 11 tipos de cambio que él ha dado previamente.
Conmutador en modo de impuesto: (TAX)
- El recargo de impuesto será sustraido.
Será utilizada la tarifa de impuestos ya almacenada.

B.5 Selectores

B.5.1 Selector del punto decimal

A F 0 2 3 4 6 Coma flotante, activada
Se presentan los resultados con el máximo número de decimales.

A F 0 2 3 4 6 A F 0 2 3 4 6 Coma fija, activada
La cifra resultante dependerá de la elección tomada entre 0,2 3,4 o 6 decimales.
Si las posiciones delante de la coma sobrepasarian la zona limitada por la selección de la coma fija, se acortarán las décimales.

A F 0 2 3 4 6 Suma rápida, activada
Después de la introducción de las cifras (sin coma), la calculadora colocará la coma automáticamente delante de la segunda cifra cuando se pulsa la tecla de suma o resta.

Modo Euro:
Si la conversión resultante es "Euro", la coma se posicionará automáticamente en 2 decimales y redondeo 5/4, excluyendo el caso si la posición del decimal esta fijado en posición "F".

B.5.2 Selector de redondeo

▼ 5/4 ▲ Redondeo hacia abajo, activado
Las decimales sobrantes se suprimen, dependiendo de la posición del selector de coma.

▲ 5/4 ▲ Redondeo comercial, activado
Las decimales se redondean según el sistema 5/4, dependiendo de la posición del selector de coma.

▼ 5/4 ▲ Redondeo hacia arriba, activado

B.5.3 Modalidades de trabajo y cuentapartidas

D P IC Sólo visualización

D P IC Impresión y visualización

D P IC Cuentapartidas (+), activado
- Cuenta todas las partidas de suma y resta (+ y -)

B.5.4 Selección modo conversión Euro y modo de cálculo de Tasa

CONV TAX Modo conversión Euro

CONV TAX Modo cálculo de Tasa

B.6 Simbolos en el display

M - Hay un valor en la memoria

– - Valor negativo

E - Sobrepaso de capacidád

Los simbolos de cambio de moneda se reflejarán en el visor "ver tabla de códigos cambio de moneda" (página 31).
Cuando pulsamos [RATE], aparecerá en el visor **SEt**.

Cuando la tasa es memorizada, aperecerá en el visor **t** con el número.

Cuando %+ es memorizada, aparecerá en el visor **P** zcon el número.

C. Anexos

C.1 Mantenimiento

No exponga su calculadora a temperturas extremas, rayos directos del sol, alta humedad o atmósteras excesivamente polvorientas.
Evite que puedan introducirse liquidos en aparato
No utilice liquidos cáusticos.

C.2 Datos técnicos

Dimensiones:	Ancho 217 mm Fondo 340 mm Altura 105 mm
Rollo de papel: (Art.-No. 06.860.1115)	Ancho 57 mm Diámetro máx. 60 mm
Mecanismo impresor:	mecanismo = 10 lineas/seg
Tensión de red:	220....240 V / 50/60 Hz
Consumo:	0.2 A…220…240 V
Peso:	1.40 kg
Capacidad:	Display de 14 posiciones (digitos)

Este manual de instrucciones de manejo es a titulo informativo. Su contenido no es incluido en el contrato de compraventa de la maquina. Todos los datos mencionados en el mismo reflejan valores nominales.
El equipamiento y los dispositivos opcionales descritos pueden variar segun las especificaciones nacionales.
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el contenido de este manualo en la propia maquina.



B.1 Descrizione dell'apparecchio CPD 5514T

1 Tasti funzionali/ Cursori
2 Display / inclinabile
3 Piastrina di strappo
4 Appoggia carta
5 Suporto carta
6 Coperchio
7 Presa rete
8 Interruttore
9 Tasti funzionali
10 Tasti numerici

Uso regolare

Questo calcolatore di tavola a stampante serve esclusivamente alla soluzione di problemi di calcolo in stanze. Ogni altro uso non è regolare.

Consigli generali/consigli di sicurezza
Il Vostro calcolatore è un apparecchio molto sviluppato. Non cercate mai di ripararlo. Se c'è bisogno di riparazioni, portatelo p. f. dal servizio clienti più vicino o dal venditore.

È assolutamente vietato introdurre nel calcolatore oggetti metallici come cacciavite, graffette ecc. Potete danneggiare il calcolatore e ci sarà il rischio di una scossa elettrica.

Bisogna spegnere il calcolatore sempre dopo la fine del lavoro.

Spolverate il calcolatore leggermente con un cencio secco. Non utilizzate mai acqua o solventi come diluenti di vernice, alcol ecc. per pulire il calcolatore.

Non esponete il calcolatore ad un calore troppo grande.

Protezione di trasporto
Prima di mettere in funzione il calcolatore bisogna togliere le parti di protezione del trasporto possibilmente presenti.
Conservate la protezione del trasporto. In caso di un possibile trasporto il calcolatore dovrà esserne munito.

Consiglio importante di trasporto
In caso di danno di trasporto l'imballaggio dovrà essere di nuovo completato dal manuale e degli accessori.
Allacciamento alla rete. Prima di allacciare il calcolatore alla rete bisogna controllare se le indicazioni di tensione e di frequenza della targa corrispondono a quelle per la rete locale.

Consigli di sicurezza
La presa di corrente dev'essere vicino al calcolatore e facilmente accessibile. Cosi potrete in caso di necessità subito separare il calcolatore dalla rete.

Consiglio:
In caso di separazione dalla rete tutti i dati in memoria (cambio, imposte, percento) rimangono conservati.

Scrivente
Attenzione: Per essere sicuro di un lungo funzionamento senza disturbi bisogna tener conto dei seguenti consigli:
Non bisogna mai
– stampare senza carta!
– tirare alla carta quando lo stampante lavora ancora!
– utilizzare carta di qualità inferiore!
– riutilizzare ruoli di carta già utilizzati!
– manipolare lo scrivente con oggetti duri o muovere i motori a mano!

Fate attenzione ai segni di fine del ruolo di carta.
Cambiate immediatamente i ruoli di carta.
Fate controllare regolarmente il calcolatore dal venditore.

Complimenti,

per aver acquistato la calcolatrice elettronica da tavolo della serie **CPD Olympia**.

La configurazione pratica dell'apparecchio contribuisce a risolvere tutti i problemi di calcolo.
La calcolatrice può stampare o essere usata con il solo display. quando non è necessario un supporto scritto.

Le istruzioni per l'uso sono divise in tre capitoli:

A. Indice
B. Inizio funzionamento
C. Appendice

per aiutarVi ad usare nel modo migliore l'apparecchio.

Gli esempi di calcolo sono illustrati nelle ultime pagine.

Cordiali saluti

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Indice

A. Indice
B. Inizio funzionamento
B.1 Descrizione apparecchio
B.2 Estrazione dall'imballaggio e installazione
B.3 Generalità
B.4 Tastiera
B.5 Commutatori a cursore
B.5.1 Selezione virgola
B.5.2 Arrotondamento
B.5.3 Modi di esercizio e selettore posizioni
B.5.4.Selezioni, modo conversione EURO e calcoli TAX
B.6 Display

C. Appendice
C.1 Istruzioni di cura
C.2 Dati tecnici

B. Inizio funzionamento

B.2 Estrazione dall'imballaggio e installazione

Connessione alla rete elettrica:
- Controllare che i dati indicati sulla macchina, corrispondano ai valori della rete locale, prima del collegmento.
- Collegare la calcolatrice alla tensione

Inserire il rullo di carta (No. di. Art. 06.860.1115):
- Montare il supporto della carta
- Inserire il rullo in modo che la carta scorra verso il basso
- Accendere la calcolatrice
- Appoggia carta / e inserire la carta nell'apertura posteriore fino all' arresto
- [↑] Far avanzare ancora la carta

Accensione e spegnimento (ON/OFF)
- Quando è in OFF i simboli di stampa come sotto saranno stampati; attendere almeno 3 secondi prima di selezionare nuovamente in ON.

B.3 Generalità

Accumulatore
Memoria separata di addizione di singoli valori, prodotti e quozienti che sono poi memorizzati, Moltiplicazione e divisione sono ignorate.

Impostazioni:
- Riporto nell'accumulatore di valori singoli o risultati parziali con il tasto di addizione o sottrazione.

Costante
Moltiplicando, divisore, valore base, percentuale e la funzione successiva digitata sono costanti automatiche.

Reiterazione
Un valore può essere ripetuto a piacere in futte le quattro operazioni aritmetiche.

Stampa su striscia di carta:
Il decimale è stampato come virgola. Cifre prima della virgola sono stampate in triadi,
Esempio:

123 456 789 012,34+

Digitazione valori e tecnica di calcolo
- Addizione/sottrazione (a+b+c+)
  Totale con [✻]
- Moltiplicazione/divisione (axb÷c=)
  Risultato con [=]

Marcatura triadi
Le cifre prima della virgola sono marcate sul display. Esempio:

123.456.789.012,34

Eccedenza capacità
Quando il risultato eccede le 14 cifre, "....." è stampato sulla carta ed una "E" appare sul Display bloccando la tastiera.
Per sbloccare premere [CE] o [C] il tasto [→] .

Blocco memoria
Valori che superano la capacità del calcolatore non sono accettati dalla memoria. Il contenuto della memoria resta intatto.

Contatore posizioni (Posizione dell'interruttore IC)

Attivando questa funzione si inserisce un contatore di posizioni (di 3 cifre) per l'accumulatore e per la memoria.
Digitando [+] e [–] o [M+] e [M–] è contato il numero di addizioni e sottrazioni.
Al richiamo del totale finale o parziale, è visualizzato il No pos.
Esempio: 008 = 8 Posizioni

008 600.00_

Richiamando il totale finale, si azzera il contatore.

Cambi & contenuti della memoria mantenuti:
I contenuti della memoria, i cambi di conversione memorizzati, TAX e %, saranno mantenuti anche dopo lo spegnimento della calcolatrice. Comunque se il cavo della tensione verrà scollegato dalla rete, tutti verranno persi. Gli 11 cambi di conversione EURO fissati per ogni nazione (vedi" Tabella dei codici delle valute pag.31) sono inseriti permanentemente nella macchina, per cui anche se si stacca il cavo della tensione dalla rete, saranno mantenuti.

Calcolo cambio/ anche indiretto
- Il corso di cambio consiste da 6 cifre significative e la virgola.
- È possibile programmare e memorizzare corsi di cambio per altre 5 monete.
- Cambio tra "moneta 1" e "moneta 2" tra il cambio Euro. Scegliere "moneta 1" e "moneta 2" tra *Euro*, 11 monete originali e 5 monete memorizzate dall'utente.
- Il corso cambio è stampato con il simbolo.
- L'Euro può essere stampato con il simbolo: €

Calcoli TAX:
- Il TAX rate consiste in 6 principali calcoli con i punti decimali
- Il TAX rate è stampato con il simbolo RT

Calcoli automatici % +
- Calcoli automatici % + possono essere fatti con l'aliquota registrata dall'utilizzatore o immettendo l'aliquota %.
- L'aliquota registrata dall'utilizzatore, consiste in 6 calcoli significativi con i punti decimali.
- L'aliquota % registrata è stampata con il simbolo R%

B.4 Tastiera

La tastiera ha una memoria di impostazine (tampone) con la quale si elaborano una dopo l'altra tutte le digitazioni.

[C] Cancellazione completa
- E'cancellato tutta l'operazione. Le memorie restano intatte.
- Le aliquote registrate sono mantenute anche dopo il rilascio del tasto

[n] Tasto di richiamo del contatore di posizioni
- digitazione unica: richiama il No degli addendi.
- doppia digitazione dopo richiamo di totali finali o parziali: richiamo della media artmetica, di addendi addizionati o sottratti.

[#] Tasto non di calcolo
- Stampa numeri o data.

[CE] Tasto di correzione
- Cancella il valore digitato.

[+/-] Tasto cambio segno
- Conversione positivo/negativo.

[0]–[9] Tasti numerati
- Il valore digitato appare sul display.

[·] Virgola

[–] Sottrazione

[+] Addizione

[□] Totale parziale
[◊] - Richiamo accumulatore/contatore posizioni

[✻] Totale finale
- Richiamo e cancellazione accumulatore/contatore posizioni.

[%] Percentuale

In collegamento con [x]:
- Richiamo percentuale.
In collegamento con [x] e [+] o [–]:
- Richiamo del valore aumentato o ridotto della percentuale.

[÷] Divisione

[x] Moltiplicazione

[=] Risultato moltiplicazione e divisione
- Chiusura operazione.
Richiamo del risultato che può essere rielaborato con (+, -, x, ÷) o memorizzato con [M+] o [M–].

[M✻] Totale memoria
- Richiama e cancella la memoria.

[M] Totale parziale memoria
◊ - Richiama la memoria.

[M–] Sottrazione memoria
- Il valore digitato è sottratto dalla memoria.
- Chiusura operazione.
Il risultato è sottratto dalla memoria.

[M+] Addizione memoria
- Il valore digitato è addizionato alla memoria.
- Chiusura operazione.
Il risultato è addizionato alla memoria.

[↑] Avanzamento carta

[%+] Mark up (Mark down)
Calcolo del margine di guadagno: prezzo vendita/acquisto
Profitto, impostando la percentuale di margine

[Δ%] Delta %
- Calcolo della differenza percentuale di due valori

[→] Cancellazione degli ultimi tasti digitati
- Cancella l'ultima digitazione o i valori sul display.
- Sceglie il codice valuta per la prima valuta, la seconda ect.
Nel modo conversione EURO.

[√] Radice quadrata
- Calcola la radice quadrata a partire dal valore immesso.

[COST] [SELL] [MARGIN] Calcolo (Spese, vendita, margine)
Per il calcolo delle spese, del prezzo di vendita e del margine di guadagno.
Può immettere 2 valori e riceverete automaticamente la terza.
(p. es. introduce 1. il valore delle spese e 2. il valore del prezzo di vendita e riceverà automaticamente il margine di guadagno in percento (%).

[RATE] Tasto impostazione valuta
Eseguibile con i tasti di funzione e numerici
- Richiama ed imposta la prima valuta e la seconda valuta
- Richiama e memorizza le valute
- Richiama e memorizza aliquote memorizzate, registra aliquote per calcoli TAX e calcoli % +.
- Valori negativi non possono essere registrati.

[►€ 1] Tasto cambio 1 / Tasto supplemento imposta TAX+
TAX+ Interruttore scorrevole nel modo cambio: (CONV)
- Cambiare da moneta 2 a moneta 1.
L'utente può immettere 11 corsi cambio.
Interruttore scorrevole nel modo imposta: (TAX)
L'importo dell'imposta sarà aggiunto.
Sarà utilizzato l'aliquota d'imposta memorizzata.

[►€ 2] Tasto di cambio 2 / Tasto di deduzione d'imposta TAX–
TAX– Interruttore scorrevole nel modo cambio: (CONV)
- Cambiare da moneta 1 a moneta 2. L'utente può immettere 11 corsi cambio.
Interruttore scorrevole nel modo imposta: (TAX)
L'importo dell'imposta sarà dedotto.
Sarà utilizzato l'aliquota d'imposta memorizzata.

B.5 Cursori

B.5.1 Virgola

A F 0 2 3 4 6 Virgola mobile, inserito
Risultato con no massimo di decimali.

A F 0 2 3 4 6 A F 0 2 3 4 6 Virgola fissa, inserito
Il risultato ottenuto, dipende dalle impostazione degli switch, da 0,2,3,4,6, decimali.
Se i numeri interi del risultato superano il campo limitato dalla virgola fissa, le posizioni decimali sono ridotte in modo relativo.

A F 0 2 3 4 6 Addizione rapida, inserito
Dopo la digitazione di numeri (senza virgola), si inserisce la virgola prima del penultimo numero con il tasto di addizione o sottrazione.

Nel modo EURO:
Se la conversione è in Euro, i decimali saranno automatici, impostati a 2 & 5/4,escludendo i casi di impostazioni decimali alla posizione "F"

B.5.2 Arrotondamento

▼ 5/4 ▲ Taglio, inserito
Le posizioni dopo virgola in eccesso sono tagliate indipendentemente dalla posizione del cursore.

▲ 5/4 ▲ Arrotondamento, inserito
Le posizioni dopo virgola sono arrotondate secondo la posione del cursore.

▼ 5/4 ▲ Arrotondamento generale dalla 1ma cifra in poi

B.5.3 Modi di funzionamento e selettore posizioni

D P IC Display

D P IC Stampa e display

D P IC Contatore posizioni (+), inserito
- Conta in ascesa le posizioni + e -

B.5.4 Selezione modo conversione Euro e calcoli TAX

CONV TAX Modo conversione Euro

CONV TAX Modo calcoli TAX

B.6 Display

M - La memoria contiene dati

– - V alori negativi

E - Superamento capacit à

I simboli della valute sul display, sono mostrati nella tabella dei codici delle valute (vedi pag 31)

Quando rilascerete il tasto [RATE], **SEt** apparirà sul display.

Quando l'aliquota TAX registrata è richiamata, **t** apparirà con i numeri sul display.

Quando il valore %+ registrato è richiamato, **P** apparirà con i numeri sul display.

C. Appendice

C.1 Istruzioni di cura

Non esporre l'apparecchio a temperature estreme. raggi diretti del sole. forte umdità. polvere intensa.
Liquidi non devono penetrare nell'apparecchio.
Non usare liqudi corrosivi.

C.2 Dati tecnici

Dimensioni:	Larghezza 217 mm Profondità 340 mm Altezza 105 mm
Rotolo di carta: (Art.-Nr. 06.860.1115)	Larghezza 57 mm Diametro max. 60 mm
Stampante:	thermico = 10 linee/sec
Tensione di rete:	220....240 V / 50/60 Hz
Assorbimento:	0.2 A…220…240 V
Peso:	1.40 kg
Capacità:	Display a 14 posizioni

Le istruzioni sono puramente informative. Il contenuto non ha effetti contrattuali, Tutti i dati sono valori nominali. Le configurazioni e opzioni descritte possono cambiare secondo il Paese di esportazione.
Olympia Business Systems Vertriebs GmbH si riserva modifiche di contenuto e tecniche.



B.1 Overzicht van het toestel

1 Functietoetsen/ Schuifschakelaars
2 Display / bewegdaar
3 Afscheurrand
4 Papiersteun
5 Papierhouder
6 Beschermkap
7 Netaansluiting
8 Aan-/uitschakelaar
9 Functietoetsen
10 Numerieke toetsen

Gebruik conform de voorschriften

Deze printende tafelcomputer dient uitsluitend om computertaken in ruimtes af te wikkelen. Andere toepassingen gelden als niet conform de voorschriften.

Algemene aanwijzingen/veiligheidsaanwijzingen
Uw computer is een hoogontwikkeld apparaat. Probeer nooit om hem te repareren. Wanneer de computer gerepareerd moet worden moet u hem naar de kortst bijgelegen klantendienst en/of naar de verkoper brengen.

Introduceer in geen geval metalen voorwerpen in de computer, zoals schroevendraaiers, paperclips, enz. Hierdoor kunt u de computer beschadigen en bestaat gevaar voor een elektrische schok.

Schakel de computer altijd uit nadat u uw werk beëindigd heeft.

Verwijder het stof van de computer met behulp van een droge doek. Gebruik nooit water of een oplosmiddel zoals verdunde lak, alcohol enz. om uw computer te reinigen.

Stel de computer niet aan te grote hitte bloot.

Transportbeveiliging
Voordat u de computer in bedrijf neemt moet u de eventueel aangebrachte transportbeveiligingen verwijderen.
Bewaar de transportbeveiliging. Bij een eventueel transport moet de computer met de transportbeveiliging uitgerust zijn.

Belangrijke opmerking betreffende het transport:
In geval van transportschade moet de verpakking met bedieningshandleiding en accessoires opnieuw vervolledigd worden.

Netaansluiting:
Voordat u de computer op het net aansluit moet u controleren of de gegevens betreffende de spanning en de frequentie van het eigenschappenplaatje met de gegevens van het plaatselijke net overeenstemmen.

Veiligheidsaanwijzing:
De contactdoos moet in de buurt van de computer aangebracht en eenvoudig toegankelijk zijn. Op deze wijze kunt u in geval van nood de computer snel van het net scheiden.

Opmerking:
Wanneer de computer van het net gescheiden wordt blijven alle opgeslagen gegevens (wisselkoersen, belastingstarieven en percentages) behouden.

Printer
Opgepast: Om gedurende lange tijd een storingsvrij bedrijf te verzekeren, de volgende aanwijzingen naleven:
Nooit
– zonder papier printen!
– aan het papier trekken wanneer de printer nog werkt!
– mindere papierkwaliteiten gebruiken!
– reeds gebruikte papierrollen een tweede keer gebruiken!
– harde voorwerpen in de printer hanteren of aandrijvingen manueel bewegen!

Let op de markeringen die het einde van de papierrollen aangeven. Vervang de papierrollen onmiddellijk.
Laat uw computer regelmatig door uw handelaar onderhouden.

Van harte gelukgewenst,

dat u hebt gekozen voor een elektronische kantoorrekenmachine uit de **CPD-familie** van **Olympia**.

Dankzij de praktische en volledige uitrusting kunnen hiermee alle rekenkundige vraagstukken worden opgelost.
De rekenmachine kan worden omgeschakeld van papier naar display en zo alleen voor de weergave van de berekeningen op de display worden gebruikt.

De gebruiksaanwijzing is ingedeeld in drie hoofdstukken.

A. Inhoudsopgave
B. Ingebruikneming
C. Appendix

en is bedoeld om u te helpen met de vele mogelijkheden van deze rekenmachine vertrouwd te raken.

Op de achterste pagina's vindt u voorbeelden van berekeningen.

Met vriendelijke groeten.

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
D-45525 Hattingen

A. Inhoudsopgave

A. Inhoudsopgave
B. Ingebruikneming
B.1 Overzicht van de rekenmachine
B.2 Uitpakken en installeren
B.3 Algemeen
B.4 Verklaring van de toetsen
B.5 Schuifschakelaars
B.5.1 Kommakiezer
B.5.2 Afrondingskiezer
B.5.3 Instelling gebruiksmodus- en bewerkingenteller
B.5.4.Euro omrekening en BTW berekening.
B.6 Displaymeldingen
C. Appendix
C.1 Onderhoudstips
C.2 Technische gegevens

B. Ingebruikneming

B.2 Uitpakken en installeren

Netaansluiting:
- Controleer eerst of de spanning en de frequentie van de rekenmachine overeenkomen met die van het plaatselijke net.
- Steek de stekker in het stopcontact.

Papierrol plaatsen (Art.-No. 06.860.1115):
- Papierhouder plaatsen
- Papierrol van boven afrollend in de houder plaatsen
- Rekenmachine inschakelen
- Strook papier tot aan de aanslag in de achterste sleuf schuiven
- Met [↑] de strook papier verder transporteren

AAN/UIT schakelen
Na inschakelen is de rekenmachine gereed voor gebruik.
Wacht tenminste 3 seconden na net uitschakelen alvorens de machine weer in ta schakelen.

B.3 Algemeen

Accumulator
Onafhankelijk optelgeheugen, waarin afzonderlijke getallen. produkten en quotiënten opgeteld en opgeslagen kunnen worden. Vermenigvuldigingen en delingen worden genegeerd.

Invoer:
- Getallen of tussenuitkomsten via de optel- resp. aftrektoets in de accumulator opnemen.

Constante
Vermenigvuldiger, deler, grondgetal of percentage, inclusief de hierna ingetoetste functie zijn automatisch constante.

Herhaling van getallen
Bij alle basisrekenfuncties kan een getal een willekeurig aantal keren worden herhaald.

Printen op de papierstrook:
Het decimaalteken wordt als komma afgedrukt. Plaatsen voor de komma worden in groepen van drie verdeeld,
Voorbeeld:

123 456 789 012,34+

Invoer van getallen an rekentechniek
- Optellen/aftrekken (a+b+c+)
  Uitkomst door middel van [✻]
- Vermenigvuldiging/deling
  (axb÷c=)
  Uitkomst door middel van [=]

Trademarkering
Plaatsen voor het decimaalteken worden in de display d.m.v komma's in groepen van drie onderverdeeld. Voorbeeld:

123.456.789.012,34

Overschrijding van de capaciteit
Bij uitkomsten met meer dan 14 cijfers voor het decimaalteken wordt de melding, ".....", een E verschijnt in het display en het toetsenbord is geblokkeerd. Invoerblokkade opheffen met [CE] of [C] of [→].

Geheugen geblokkeerd
Getallen die een overschrijding van de capaciteit zouden kunnen veroorzaken, worden niet in het geheugen opgenomen. De geheugeninhoud blijft behouden.

Bewerkingenteller (Schakelaarpositie IC)
Door het inschakelen van deze functie wordt er onafhankelijk van elkaar zowel in de accumulator alsook voor de geheugeninvoer een bewerkingenteller (3 posities) actief.
Door het indrukken van [+] en [−] resp. [M+] en [M−] wordt het aantal optellingen en aftrekkingen geteld.
Bij het opvragen van de einduitkomst resp. de tussenuitkomst wordt het aantal uitgeprint. Voorbeeld: 008 = 8 bewerkingen

008 600.00_

Door het opvragen van de einduitkomst wordt de bewerkingenteller gewist.

Valuta waarde & geheugen inhoud
De geheugeninhoud en de opgeslagen valuta's blijven behouden, zelfs indien de rekenmachine wordt uitgeschakeld.
Echter wanneer het netsnoer uit de machine of uit de netaansluiting wordt gehaald worden deze gewist. De 11 voorgeprogrammeerde vaste Euro omrekenkoersen zijn reeds ingebracht voor deze landen (zie voorbeeld "valuta-code tabel 31").
Deze blijven bewaard als de machine wordt uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

Omrekenen van de wisselkoers / driehoeksberekening:
- De wisselkoers bestaat uit 6 belangrijke cijfers en een komma.
- Bovendien kunnen de wisselkoersen voor 5 andere valuta geprogrammeerd en in het geheugen bewaard worden.
- Omrekening tussen „Valuta 1 en "Valuta 2" via de Euro wisselkoers:
  Wisselkoers 1 en wisselkoers 2 uit "Euro",
  oorspronkelijke 11 valuta" en "door de gebruiker opgeslagen 5 valuta" kiezen.
- De wisselkoers wordt met het symbool uitgedrukt.
- De Euro kan met het symbool geprint worden:
  €

BTW tarief:
- Het BTW tarief is een 6 cijfers nauwkeurige waarde inclusief decimale komma.
- BTW tarief wordt afgedrukt met het teken RT.

Automatische %+ berekening:
- Automatische %+ berekening kan worden gebruikt door het ingebrachte % tarief of in te brengen % tarief.
- Het door de gebruiker ingebrachte % tarief is een 6 cijfers nauwkeurig getal inclusief een decimale komma.
- Het opgeslagen % tarief wordt afgedrukt met het teken R%.

B.4 Verklaring van het toetsenbord

Het toetsenbord heeft een invoergeheugen (buffer), waardoor snel ingevoerde gegevens in hun geheel achter elkaar worden afgewerkt.

[C] Toets om alles te wissen
- De gehele berekening wordt gewist; geheugeninhoud blijft behouden.
- De ingebrachte valuta's blijven behouden zelfs na het indrukken van deze toets.

[n] Opvraagtoets van de bewerkingenteller
- éénmaal indrukken: aantal opgetelde bewerkingen opvragen.
- tweemaal indrukken na opvragen van de uitkomst resp. tussenuitkomst: Rekenkundig gemiddelde van de opgetelde bewerkingen opvragen.

[#] Toets voor extra functies
- uitprinten van nummer of datum.

[CE] Correctietoets
- ingevoerde getal wissen.

[+/-] Voortekenwisseltoets
- getallen in positieve of negatieve veranderen.

Cijfertoetsen
[0]–[9] - het ingegeven getal verschijnt op de display.

[,] Decimaaltekentoets

[−] Aftrektoets

[+] Opteltoets

[◊] Tussenuitkomsttoets
- accumulatorinhoud/bewerkingenteller opvragen

[✻] Uitkomsttoets
- accumulatorinhoud/bewerkingenteller opvragen en wissen

[%] Procenttoets
In combinatie met [x]:
- percentage wordt opdevraagd.
In combinatie met [x] en [+] of [–]:
- het met het percentage verhoogde resp. verminderde getal wordt opgevraagd.

[÷] Deeltoets

[x] Vermenigvuldigtoets

[=] Uitkomsttoets voor vermenigvuldigen en delen
- berekening afsluiten.
De uitkomst wordt opgevraagd. Deze kan door het ingeven van een commando (+, -, x, ÷) verder worden gebruikt resp. met [M+] of [M–] in het geheugen worden opgenomen.

[M✻] Geheugen-einduitkomsttoets
- geheugeninhoud opvragen en wissen.

[M◊] Geheugen-tussenuitkomsttoets
- geheugeninhoud opvragen.

[M–] Geheugen-aftrektoets
- het ingegeven getal wordt van de geheugeninhoud afgetrokken.
- berekening afsluiten.
De uitkomst wordt van de geheugeninhoud afgetrokken.

[M+] Geheugen-opteltoets
- het ingegeven getal wordt bij de geheugeninhoud opgeteld.
- berekening afsluiten.
De uitkomst wordt bij de geheugeninhoud opgeteld.

[↑] Papier-transporttoets

[%+] Mark up-toets (Mark down-toets)
Voor winstmargeberekeningen:
verkoopprijs/inkoopprijs/Winst bij ingegeven percentage (handelsmarge).

[Δ%] - voor de berekening van het percentuele verschil van twee getallen Delta %

[→] Verwijderen laatste cijferannslag
- Het laatste cijfer of ingebrachte waarde wordt verwijderd.
- Het kiezen van valutacode voor le omrekenkoers en 2e omrekenkoers etc. naar Euro omrekening.

[√] Vierkantswortel
- Berekent de vierkantswortel uit de ingegeven waarde.

[COST] [SELL] [MARGIN] KOSTEN-VERKOOP-WINSTMARGE berekening
Om de kosten, de verkoopprijs en de winstmarge te berekenen. Geef 2 willekeurige posten in om de onbekende waarde automatisch te berekenen. (geef bijvoorbeeld 1. de waarde voor de kosten en 2. de verkoopprijs in, en u krijgt automatisch de winstmarge in % (percent).

[RATE] Tarief/valuta inbrengtoets.
Uit te voeren met functietoets en cijfertoetsen.
- Opvragen en inbrengen van de le omrekenkoers en 2e omrekenkoers.
- Opvragen en opslaan van de omrekenkoers.
- Opvragen en opslaan van BTW tarief en % + berekeningen.
- Negatieve waarde kan niet als tarief/valuta worden ingebracht.

[▶€ 1] Valutaomrekeningstoets 1 / Belasting plus toets
TAX+ Schuifschakelaar in de omrekeningsmodus: (CONV)
- Van valuta 2 naar valuta 1 omrekenen.
Er kunnen 11 wisselkoersen door de gebruiker ingegeven worden.
Schuifschakelaar in de stuurmodus: (TAX)
- Het bedrag van de belasting wordt bijgeteld.
De opgeslagen belastingsvoet wordt gebruikt.

[▶€ 2] Valutaomrekeningstoets 2 / Belasting minus toets
TAX– Schuifschakelaar in de omrekeningsmodus: (CONV)
- Van valuta 1 naar valuta 2 omrekenen. Er kunnen 11 door de gebruiker ingegeven wisselkoersen gebruikt worden.
Schuifschakelaar in de stuurmodus: (TAX)
- Het bedrag van de belasting wordt afgetrokken.
De opgeslagen belastingsvoet wordt gebruikt.

B.5 Schuifschschakelaars

B.5.1 Kommakiezer


A F 0 2 3 4 6 Drijvende komma, aan
Uitkomst met maximaal aantal plaatsen achter de komma.


A F 0 2 3 4 6


A F 0 2 3 4 6 Vaste komma, aan
De uitkomst heeft, afhankelijk van de stand van de schakelaar, 0 , 2 , 3 , 4 of 6 plaatsen achter de komma.
Overschrijden de plaatsen vóór de komma van een bepaalde uitkomst de door de vaste komma-instelling bepaalde plaatsen, dan worden de plaatsen achter de komma afgebroken.


A F 0 2 3 4 6 Snel optellen, aan
Na het ingeven van de cijfers (zonder komma) wordt door het indrukken van de optel- of aftrektoets de komma automatisch voor het op één na laatste cijfer geplaatst.

Bij de Euro functie:
Bij de uitkomst in Euro wordt de decimale komma automatisch op 2 & 5/4 geplaatst, behalve als de schakelaar op stand F is geplaatst.

B.5.2 Afrondingskiezer


▼ 5/4 ▲ Afbreken, aan
De overtallige plaatsen achter de komma worden, afhankelijk van de instelling van de kommakiezer, afgebroken.


▲ 5/4 ▲ Afronden, aan
De plaatsen achter de komma worden, afhankelijk van de instelling van de kommakiezer, naar boven of naar beneden afgerond.


▼ 5/4 ▲ Algehele afronding vanaf het eerste cijfer

B.5.3 Instelling gebruiksmodus en bewerkingenteller


D P IC Gebruik met display

D P IC Gebruik met afdruk- en display


D P IC Bewerkingenteller (+), aan
- telt alle + en - bewerkingen naar boven

B.5.4 Euro omrekenkoers en BTW berekening schakelaar.


CONV TAX Euro omrekenkoers


CONV TAX BTW berekening

B.6 Displaymeldingen

M - er bevinden zich gegevens in het geheugen

– - negatieve getallen

E - capaciteitsoverschrijding

Valuta symbolen op het display zijn afgebeeld op blad "Valutacode tabel" (31).
Als RATE wordt ingedrukt, verschijnt **SEt** op het display.

Als BTW tarief is opgeslagen of wordt opgeroepen verschijnt **t** met getal op het display.

Als %+ tarief is opgeslagen of wordt opgeroepen verschijnt **P** met getal op het display.

C. Appendix

C.1 Onderhoudstips

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid en extreem veel stof.
Let erop dat er geen vloeistoffen in het apparaat komen.
Gebruik geen bijtende vloeistoffen.

C.2 Technische gegevens

Afmetingen:	Breedte 217 mm Diepte 340 mm Hoogte 105 mm
Papierrol: (Art.-Nr. 06.860.1115)	Breedte 57 mm Diameter max. 60 mm
Afdrukinrichting:	thermische printer, = 10 regels/sec.
Netzspanning:	220....240 V / 50/60 Hz
Vermogensopname:	0.2 A…220…240 V
Gewicht:	1.40 kg
Capaciteit:	display met 14 posities

Deze gebruiksaanwijzing dient ter infomatie, de inhoud ervan is geen onderwerp van een overeenkomst. Bij alle genoemde gegevens gaat het slechts om nominale waarden. De beschreven uitrustingen en opties kunnen verschillen, al naar gelang de specifieke eisen van ieder atzonderlijk land. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH behoudt zich het recht van inhoudelijke en technische wijzigingen voor.



Beispiel/Example/Exemple/Ejemplo/Operazione/Voorbeeld

Eingabe / Entry / Introduction / Introducción / Impostazione / Toetsenvolg.	Ergebnis / Results / Résultats / Resultados / Risultati / Resultaaten	D	P
24.8+36.75=			
2 ▼ IC	C	0.	0.C
24.8	+	24.80	24.80 +
36.75	+	61.55	36.75 +
	*		002
			61.55 *
12+0.9+0.9–1.12–1.12=			
2 ▼ IC	C	0.	0.C
12	+	12.00	12.00 +
.9	+	12.90	0.90 +
	+	13.80	0.90 +
1.12	-	12.68	1.12 -
	-	11.56	1.12 -
	*		005
			11.56 *
12–55-17.1+3.55=			
2 ▼ IC	C	0.	0.C
12	+	12.00	12.00 +
55	-	-43.00	55.00 -
17.1	-	-60.10	17.10 -
3.55	+	-56.55	3.55 +
	*		004
			56.55 -*
23.04.2000 (1640.28+75.38)+623.60+0.09 =			
A ▼ IC	C	0.	0.C
23.04.2000	#	23.042000	#23.04.2000
164028	+	1,640.28	1 640.28 +
7538	+	1,715.66	75.38 +
	◇		002
			1 715.66 ◇
62360	+	2,339.26	623.60 +
9	+	2,339.35	0.09 +
	*	2,339.35	004
			2 339.35 *
0.83+0.83+26.3754-2.3-2.3=			
2 5/4 P	C	0.	0.C
.83	+	0.83	0.83 +
	+	1.66	0.83 +
26.3754	+	28.0354	26.3754 +
2.3	-	25.7354	2.30 -
	-	23.4354	2.30 -
	*	23.44	23.44 *
425.825043×185229.756×0.875=			
F ▼ P	C	0.	0.C
425.825043	×	425.825143	425.825043 ×
185229.756	×	78,875,468.8135	185 229.756 ×
.875	=	69,016,035.2118	0.875 =
			69 016 035.2118 *
820000000×10000=			
950000000×12458=			
F ▼ P	C	0.	0.C
820000000	×	820,000,000.	820 000 000. ×
10000	=	E 8.2	10 000. =
			ERROR
			8.2 *
	C	0.	0.C
950000000	×	950,000,000.	950 000 000. ×
12458	=	E 11.8351	12 458. =
			ERROR
			11.8351 *

3.1415×1615= ×0.187= ×22.817=

3 5/4 P			
	C	0.	0.C
3.1415	×	3.1415	3.1415 ×
1615	=	5,073.523	1 615. =
			5 073.523 *
.187	=	0.587	0.187 =
			0.587 *
22.817	=	71.680	22.817 =
			71.680 *

12×12×12=

0 ▼ P			
	C	0.	0.C
12	×	12.	12. ×
	×	144.	12. ×
	=	1,728.	12. =
			1 728. *

12×2.85= 38×5.20= Σ

2 5/4 IC			
	C	0.	0.C
12	×	12.	12. ×
2.85	=	34.20	2.85 =
			34.20 *
	+	34.20	34.20 +
38	×	38.	38. ×
5.2	=	197.60	5.2 =
			197.60 *
	+	231.80	197.60 +
	*		002
			231.80 *

(-12.5)×(-3.5)=

F 5/4 IC			
	C	0.	0.C
12.5	+/-	-12.5	12.5 -×
3.5	+/-	43.75	3.5 - =
			43.75 *

147÷12=

2 ▼ P			
	C	0.	0.C
147	÷	147.	147. ÷
12	=	12.25	12. =
			12.25 *

110÷14.5= 120÷14.5= 130÷14.5=

3 ▼ P			
	C	0.	0.C
110	÷	110.	110. ÷
14.5	=	7.586	14.5 =
			7.586 *
120	=	8.275	120. =
			8.275 *
130	=	8.965	130. =
			8.965 *

37203÷17÷48=

3 ▼ P			
	C	0.	0.C
37203	÷	37,203.	37 203. ÷
17	÷	2,188.4117647	17. ÷
48	=	45.591	48. =
			45.591 *

$$\frac{(2.5\times5.75)+(12.5\times2.3)}{3.25\times2.5}=$$

3 ▲ P			
	C	0.	0.C
2.5	×	2.5	2.5 ×
5.75	=	14.375	5.75 =
			14.375 *
	+		14.375 +
12.5	×	12.5	12.5 ×
2.3	=	28.750	2.3 =
			28.750 *
	+	43.125	28.750 +
	÷		43.125 ÷
3.25	÷	13.2692307692	3.25 ÷
2.5	=	5.308	2.5 =
			5.308 *

√123 (sqrt 123)　CPD 5212 (*)

3 ▼ P		C	0.	0.C
	123	√	11.090	123.000R
				11.090 *

100%=1500
2%= ?

2 5/4 P		C	0.	0.C
	1500	×	1,500.	1 500. ×
	2	%	30.00	2. %
				30.00 *

150×14%=

2 5/4 P		C	0.	0.C
	150	×	150.	150. ×
	14	%	21.00	14. %
				21.00 *
		+	171.00	171.00+%

198× 5%=
×17.5%=
× 22%=

4 5/4 P		C	0.	0.C
	198	×	198.	198. ×
	5	%	9.9000	5. %
				9.9000 *
	17.5	%	34.6500	17.5 %
				34.6500 *
	22	%	43.5600	22. %
				43.5600 *

100+3%=
+ 12 =
+ 10%=
+ 18 =
144.50

2 5/4 IC		C	0.	0.C
	100	+	100.00	100.00 +
	3	%+	103.00	100.00 ◇
				3. %
				3.00 +
			002	
				103.00 ◇
	12	+	115.00	12.00 +
	10	%+	126.50	115.00 ◇
				10. %
				11.50 +
			004	
				126.50 ◇
	18	+	144.50	18.00 +
		*	144.50	005
				144.50 *

12×7.15=
13×2.45=
+14%

2 5/4 P		C	0.	0.C
	12	×	12.	12. ×
	7.15	=	85.80	7.15 =
				85.80 *
		+	85.80	85.80 +
	13	×	13.	13. ×
	2.45	=	31.85	2.45 =
				31.85 *
		+	117.65	31.85 +
	14	%+	134.12	117.65 ◇
				14. %
				16.47 +
				134.12 ◇
		C	0.	0.C

Add-on % Rate=14%
12×7.15=
13×2.45=
+14%

Add-on Rate= ?

2 5/4 P		C	0.		0.C
	14	RATE	SEQ 14.		
		%+	P =14.0000		14.0000R%
		C	0.		0.C
	12	×	12.		12. ×
	7.15	=	85.80		7.15 =
					85.80 *
		+	85.80		85.80 +
	13	×	13.		13. ×
	2.45	=	31.85		2.45 =
					31.85 *
		+	117.65		31.85 +
		%+	134.12		117.65 ◇
					14.0000R%
					16.47 +
					134.12 ◇
		C	0.		0.C
		RATE	SEQ 0.		
		%+	P =14.0000		14.0000R%

231÷114%=
167÷114%=
198÷114%=

2 5/4 P		C	0.	0.C
	231	÷	231.	231. ÷
	114	%	202.63	114. %
				202.63 *
	167	%	146.49	167. %
				146.49 *
	198	%	173.68	198. %
				173.68 *

14%×1250=
×770=
×550=

2 5/4 P		C	0.	0.C
	14	×	14.	14. ×
	1250.00	%	175.00	1 250.00. %
				175.00 *
	770.00	%	107.80	770.00 %
				107.80 *
	550.00	%	77.00	550.00 %
				77.00 *

64=100% 14/64% =
14= ?%

2 ▼ P		C	0.	0.C
	14	÷	14.	14. ÷
	64	%	21.87	64. %
				21.87 *

150+3%=
+4%=
-5%=

2 5/4 P		C	0.	0.C
	150	×	150.	150. ×
	3	%	4.50	3. %
				4.50 *
		+	154.50	154.50+%
	4	%	6.00	4. %
				6.00 *
		+	156.00	156.00+%
	5	%	7.50	5. %
				7.50 *
		-	142.50	142.50-%

2003=24798=100%
2004=28653=
△% =+3855= ? %

2				
5/4		C	0.	0.C
P	24798	△%	24,798.	24 798.△
	28653	=	15.55	28 653. =
				3 855.△*
				15.55△%

Preisänderung/Price amendment/Modifikation du prix/modificación dé precio: 442,- / 479,-
Prozentuale Differenz?/Percentage difference?/Différence en pourcentage?/Diferencia porcentual?

2				
5/4		C	0.	0.C
P	442	△%	442.	442.△
	479	=	8.37	479. =
				37.△*
				8.37△%

Ø=18.25
12
+ 22
+ 16
+ 23
73

2					
5/4		C	0.		0.C
IC	12	+	12.00		12.00 +
	22	+	34.00		22.00 +
	16	+	50.00		16.00 +
	23	+	73.00		23.00 +
		*	73.00	004	
					73.00 *
		n	4.	004	
		n	18.25		18.25 *

2001:367=100%
2002:415= ? %
2003:536= ? %
2004:612= ? %

2				
5/4		C	0.	0.C
D	367	△%	367.00	367.00 △
	415	=	13.08	415.00 =
				48. △*
				13.08 △%
	536	=	46.05	536.00 =
				169. △*
				46.05 △%
	612	=		612.00 =
				245. △*
				13.08 △%

- Steuersatz = 5% / Tax rate = 5% / Taux de Taxe = 5%
  Tasa impuesto = 5% / Aliquota TAX = 5% BTW tarief = 5%
- Nettopreis: 120.00/ Sales price : 120- / Prix de vente : 120 -
  Precio de venta : 120,/ Prezzo di vendita : 120,-
  Verkoopprijs excl. BTW : 120.-
- Steuer =? / Tax = ? / Taxe = ? / impuesto = ?
  Tax= ? / BTW = ?
- Gesamtpreis mit Steuer = ? / Total price with Tax =?
  Prix total T.T.C = ?
  Precio total incluido impuestos =?
  Prezzo totale con TAX =?
  Eindprijs inclusief BTW =?
- Steuersatz =? / Tax rate =? / Taux de taxe =?
  Tasa impuesto =?
  Aliquota TAX =? / BTW tarief =?
- Gesamtpreis mit Steuer: 150.00 / Total price with Tax: 150.-
  Prix total T.T.C : 150.-
  Precio total incluido impuestos : 150.-
  Prezzo totale con Tax : 150.-
  Eindprijs incl. BTW. : 150.-
- Steuer = ?/ Tax=? / Taxe=? / impuesto =?
  Tax =? / BTW =?
- Nettopreis =? / sales price =? / Prix de vente =?
  Precio de vente =?
  Prezzo di vendita =? / Verkoopprijs excl. BTW =?

2					
5/4		C	0.		0.C
P	5	RATE	5.		
TAX		TAX +	=5.00000		5.00000RT
		(or TAX -)			
		C	0.		0.C
	120	TAX +	126.00		120.00
					5.00000RT
					6.00△+
					126.00 *
		C	0.		0.C
		RATE	5.		
		TAX +	=5.00000		5.00000RT
		(or TAX -)			
		C	0.		0.C
	150	TAX -	142.86		150.00
					5.00000RT
					7.14△-
					142.86 *

2800.00+10%(280.00)=3080.00
2250.00+6.5%(146.25)=2396.25
890.00+21%(186.90)=1076.90
5940.00 (613.15) 6553.15

2					
5/4		C	0.		0.C
IC	2800	M+	2,800.00	M	2 800.00M+
		×			2 800.00 ×
	10	%	280.00	M	10. %
					280.00 *
		+	3,080.00	M	3 080.00+%
		+	3,080.00	M	3 080.00 +
	2250	M+	2,250.00	M	2 250.00M+
		×			2 250.00 ×
	6.5	%	146.25	M	6.5 %
					146.25 *
		+	2,396.25	M	2 396.25+%
		+	5,476.25	M	2 396.25 +
	890	M+	890.00	M	890.00M+
		×			890.00 ×
	21	%	186.90	M	21. %
					186.90 *
		+	1,076.90	M	1 076.90+%
		+	6,553.15	M	1 076.90 +
		◇	6,553.15	003	
					6 553.15 ◇
		M*	5,940.00	003	M
					5 940.00M*
		-	613.15		5 940.00 -
				004	
		*	613.15		613.15 *

$$3500 + \frac{3500 \times 7.5\% \times 230}{360}$$

2					
5/4		C	0.		0.C
P	3500	M+	3,500.00	M	3 500.00M+
		×			3 500.00 ×
	7.5	%	262.50	M	7.5 %
					262.50 *
		×			262.50 ×
	230	÷	60,375.	M	230. ÷
	360	=	167.71	M	360. =
					167.71 *
		M+	167.71	M	167.71M+
		M*	3,667.71		3 667.71M*

12×7.15=_____
13×2.45=_____
=_____

2					
5/4		C	0.		0.C
IC	12	×	12.		12. ×
	7.15	M+	85.80	M	7.15 =
					85.80M+
	13	×	13.	M	13. ×
	2.45	M+	31.85	M	2.45 =
					31.85M+
		M*	117.65	002	M
					117.65 M*

$$\frac{(8\times6.4)-(5\times3.8)}{8.5}=$$

2 5/4 P		C	0.	0.C
	8	×	8.	8. ×
	6.4	M+	51.20	6.4 = 51.20M+
	5	×	5.	5. ×
	3.8	M-	19.00	3.8 = 19.00M-
		M*	32.20	32.20M*
		÷		32.20 ÷
	8.5	=	3.79	8.5 = 3.79 *

13×120%=
13×250%=
13×375%=
=
+36=

2 5/4 IC		C	0.		0.C
	13	×	13.		13. ×
	120	%	15.60		120. % 15.60 *
		M+	15.60		15.60M+
	250	%	32.50		250. % 32.50 *
		M+			32.50M+
	375	%	48.75		375. % 48.75 *
		M+			48.75M+
		M◇	96.85	003	M 96.85M◇
	36	M+	36.00		36.00M+
		M*	132.85	004	M 132.85 M*

Geschäfts-Kalkulationen
Business Sales Calculation
Calculs de vente
Cálculos de ventas
Operazioni commerciali
Commerciële berekeningen

A: Verkaufspreis/Selling price/Prix de vente/Precio de venta/
Prezzo di acquisto/Verkoopprijs
B: Marge/Profit margin/Marge/Margen/Margine/Marge
C: Einkaufspreis/Cost/Prix d'achat/Precio de compra/
Prezzo di acquisto/Inkoopprijs

Marge/Profit margin/Marge/Margen/Margine/Marge

3 5/4 P		C	0.	0.C
	100	COST	100.	100.C*
	125	SELL	20.000	125. S 25.000△* 20.000 M%

Einkaufspreis/Cost/Prix d'achat/Precio de compra/
Prezzo di acquisto/Inkoopprijs

6 ▲ P		C	0.	0.C
	15	MARGIN	15.	15. M%
	1000	SELL	850.000000	1 000. S 150.000000△* 850.000000C*

Verkaufspreis/Selling price/Prix de vente/Precio de venta/
Prezzo di acquisto/Verkoopprijs

A ▲ P		C	0.	0.C
	15	MARGIN	15.	15. M%
	100	COST	117.65	100.C* 17.65△* 117.65 S
		SELL	117.65	117.65 S
		COST	100.	100.C*
		MARGIN	15.	15. M%

BEF (Währungscode: 01) = ?
BEF (Currency code: 01) = ?
BEF (code devise: 01) = ?
BEF (Código cambio de moneda: 01) = ?
BEF (codice valuta: 01) = ?
BEF (omrekenkoers/valuta-code code: 01) = ?
DEM (02) = ?
CC1 (12) = ?

Die im Display erscheinenden Währungssymbole sind in der "Währungscodetabelle"(Seite 31) dargestellt. Durch Drücken von [→] (*) an Stelle der Eingabe des Währungscodes kann nacheinander der Wechselkurs von EURO bis CC5 abgerufen werden.

Actual currency symbols on display are shown in "Currency code table"(page 31). By depressing [→] (*) instead of currency code input, the currency conversion rate can also be recalled one by one from EURO to CC5.

Les symboles des devises à l'affichage sont montrés dans la << Table de codification des devises >> (31). En appuyant sur la touche [→] (*) au lieu d'entrer le code de devise, cela permet de rappeler les taux de conversion un par un de EURO à CC5.

Los actuales simbolos de moneda se reflejan en el visor 'tabla de códigos cambios de moneda"(ver página 31). Pulsando [→] (*) en vez de el código de cambio de moneda, la tasa el de la conversión del cambio de la moneda pueden ser fijados uno a uno desde Euro hasta CC5.

I simboli della valuta utilizzata mostrato sul display, sono indicati nella "tabella dei codici delle valute"(Vedi pag 31). Premendo [→] (*) invece di inserire del codice della valuta, l'aliquota di conversione può anche essere richiamata una per una, da EURO ad CC5.

Valutasymbolen op het display zijn afgebeeld op het blad "Valutacode tabel"(31). Bij het indrukken van [→] (*) inplaats van valuta-code-invoer, kunnen de valuta/omrekenkoersen een voor een worden opgeroepen van Euro tot CC5.

P CONV		C	0.		0.C
		RATE	SEL 0.		
	01		bEF =40.3399		
		C	0.		0.C
		RATE	SEL 0.		
	02		dEM =1.95583		
		=	dEM =1.95583		...02 1.95583 S.U.
		C	0.		0.C
		RATE	SEL 0.		
	12		CC1 =1.00000		

Währung 1 = BEF (01) / 1st currency = BEF (01)
1 ère devise = BEF (01)
1˚ cambio de moneda = BEF (01)
Prima valuta = BEF (01)
1e valuta / omrekenkoers - BEF (01)

Währung 2 = IEP (05) / 2nd currency = IEP (05)
2 ème devise = IEP (05)
2˚ cambio de moneda = IEP (05) / Seconda valuta = IEP (05)
2e valuta / omrekenkoers = IEP (05)

123 IEP = ? BEF

Währung 1 = ? / 1st currency = ? / 1 ère devise = ?
1˚ cambio de moneda = ? / Prima valuta = ?
1e omrekenkoers = ?

Währung 2 = ? / 2nd currency = ?
2 ème devise = ? / 2˚ cambio de moneda = ?
Seconda valuta = ? / 2e omrekenkoers = ?

567 BEF = ? IEP = ? BEF

F				
	C	0.		0.C
5/4	RATE	SEt 0.		
P	01	bEF =40.3399		
CONV	▶€1	1,bEF =40.3399	#1..01	40.3399BEF
	C	0.		0.C
	RATE	SEt 0.		
	05	IEP =0.787564		
	▶€2	2, IEP =0.787564	#2..05	0.787564 IEP
	C	0.		0.C
	123 ▶€1	6,300.1961745		123. #
			#2..05	0.787564 IEP
				156.177783646
			#1..01	40.3399 BEF
				6 300.1961745 #
	C	0.		0.C
	RATE	SEt 0.		
	▶€1	1, bEF =40.3399	#1..01	40.3399 BEF
	C	0.		0.C
	RATE	SEt 0.		
	▶€2	2, IEP =0.787564	#2..05	0.787564 IEP
	567 ▶€2	11.069655304		567. #
			#1..01	40.3399 BEF
				14.0555628546 €
			#2..05	0.787564 IEP
				11.069655304 #
	▶€1	567.	#1..01	40.3399 BEF
				567. #

Einstellung: / Set status: / Contenu mémoire:
Configuracion: / Status impostato: / Instellen positie:

Währung 1 = Euro (00) / 1st currency = Euro (00)
1 ère devise = Euro (00) / 1˚ cambio de moneda = Euro (00)
Prima valuta = EURO (00) / 1 e valuta = Euro (00)

Währung 2 = DEM (02) / 2nd currency = DEM (02)
2 ème devise = DEM (02) 2˚ cambio de moneda = DEM (02)
Seconda valuta (= DEM (02)) / 2e valuta DEM (02)

5 Euro = ? DEM

15 DEM = ? Euro = ? DEM

6				
	C	0.		0.C
5/4	RATE	SEt 0.		
P	00	EUr =1.00000		
CONV	▶€1	1, EUr =1.00000	#1..00	1.00000 €
	C	0.		0.C
	RATE	SEt 0.		
	02	dEM =1.95583		
	▶€2	2, dEM =1.95583	#2..02	1.95583 DEM
	5 ▶€2	9.779150		5. €
			#2..02	1.95583 DEM
				9.779150 #
	C	0.		0.C
	15 ▶€1	7.67		15. #
			#2..02	1.95583 DEM
				7.67 €
	▶€2	15.	#2..02	1.95583 DEM
				15. #

Einstellung: / Set status: / Contenu mémoire: /
Configuracion: / Status impostato: / Instellrn positie:
Währung 1 = Euro (00) / 1st currency = Euro (00)
1ére devise = Euro (00) / 1˚ cambio de moneda = Euro (00)
Prima valuta = Euro (00) / 1e valuta = Euro (00)
Währung 2 = DEM (02) / 2nd currency = DEM (02)
2ére devise = DEM (02) / 2˚cambio de moneda = DEM (02)
Seconda valuta = DEM (02) / 2e valuta = DEM (02)
15 DEM = ? Euro

F				
	C	0.		0.C
5/4	15 ▶€1	7.66937821794		15. #
P			#2..02	1.95583 DEM
CONV				7.66937821794 €

1 Euro = 119.3 Japanische Yen
1 Euro = 119.3 Japanese Yen
1 Euro = 119.3 Yen Japonais / 1 Euro = 119.3 Yen Japonenses
1 Euro = 119.3 Yen giapponesi / 1 Euro = 119.3 Japanse Yen

CC1 (12) = Japanische Yen / CC1 (12) = Japanese Yen
CC1 (02) = Yen Japonais / CC1 (12) = Yen Japonés
CC1 (12) =Yen giapponesi / CC1 (12) = Japanse Yen

- Durch Drücken von [→] (*) an Stelle der Eingabe des Währungscodes kann nacheinander der Wechselkurs von CC1 bis CC5 abgerufen werden.
- By depressing [→] (*) instead of currency code input, the currency can also be recalled one by one from CC1 to CC5 in this case.
- En appuyant sur la touche [→] (*) au lieu d'entrer le code de devise, cela permet de rappeler les taux de conversion un par un de CC1 à CC5.
- Pulsando [→] (*) en vez del código de cambio de moneda, el cambio puede ser fijado uno por uno desde CC1 hasta CC5 en este caso.
- Premendo [→] (*) invece di inserire il codice della valuta, l'aliquota di conversione può anche essere richiamata una per una, da Euro ad CC5

bij het indrukken van [→] (*) inplaats van valutacode-invoer, kunnen de valuta/omrekenkoersen een voor een worden opgeroepen, van Euro tot CC5.

P				
	C	0.		0.C
CONV	119.3	119.3		
	RATE	SEt 119.3		
	12 =	CC 1 =119.300	...12	119.300 CC1

- Alle gespeicherten Wechselkurse ?
- All stored rate status ?
- Contenu de tous les taux programmés ?
- Esta toda la configuración memorizada ?
- Tutte le valute registrate nello status ?
- Aangegeven omrekenkoers / valuta opgeslagen?

P				
	C	0.		0.C
CONV	RATE	SEt 0.		
	=	0.		5.00000 RT
				14.0000 R%
			#1..00	1.00000 €
			...01	40.3399 BEF
			#2..02	1.95583 DEM
			...03	166.386 ESP
			...04	6.55957 FRF
			...05	0.787564 IEP
			...06	1936.27 ITL
			...07	40.3399 LUF
			...08	2.20371 NLG
			...09	13.7603 ATS
			...10	200.482 PTE
			...11	5.94573 FIM
			...12	119.300 CC1
			...13	1.00000 CC2
			...14	1.00000 CC3
			...15	1.00000 CC4
			...16	1.00000 CC5

- **Währungstabelle**
- **Currency code table**
- **Table de codification des devises**
- **Tabla de códigos de cambio de moneda**
- **Tabella del codici delle valute**
- **Valuta code tabel**

- Die unten aufgeführten Währungscodenummem werden verwendet zum Einstellen der Währung 1 und 2, zum Abrufen der Währung 1 und 2, zum Abrufen aller Wechsellkures und zum Einstellen der vom Benutzer eingegebenen Währung.
- Die voreingestellten Werte von CC1 bis CC5 können vom Benutzer geändert und gespeichert werden.

- Use bellow currency code No. for: setting 1 st & 2nd currency, recall 1 st & 2nd currency status, recall each currency rate and setting user input currency.
- The preset value of CC1-CC5 are initial values. they will be changed to user stored rate.

- Utiliser les N° de code devises suivants pour : Mémoriser la 1ème et2ème devise, rappeler les devises mémorisées, rappeler chaque taux de conversion et programmer les 5 taux de devises additionnels.
- Les valeurs mémorisées de CC1 à CC5 sont des valeurs initales, elles seront modifiées et programmées par l'utilisateur.

- Utilice los números de los códigos de cambio de moneda reflejado abajo: Introducir el primero y el segundo cambio de moneda.
- El valor preinstalado de CC1-CC5 son valores iniciales, y pueden ser variados por el usuario.

- Usare i numeri di codice sottoindicati per : impostare la prima e la seconda valuta, richiamare la prima e seconda valuta, richiamare ogni valore di cambio, ed impostare le valuta utente.
- i valori presenti da CC1 a CC5 sono valori inizial, possono essere modificati e registrati dall'utente

Gebruik onderstaande valutacode-nummers voor: Inzetten 1e en 2e valuta, roep 1e en 2e valuta weer op. roep elke afzonderlijke omrekenkoers en de zelf ingebrachte valuta op.
- De bestaande valuta's van CC1-CC5 kunnen naar wens worden aangepast.

Code	Währung	Abkürzung und Display	Voreingestellter Wert
Code	Currency	Abbreviations and Display	Preset value
Code	Devise	Symboles à l'affichage	Valeur pré programmée
Código	Cambio de moneda	Abreviaciones y visor	Valor preseleccionado
Codice	Valuta	Abbreviazione sul display	Valore presente
Code	Valuta	Aanduiding op Display	Vooraeinstelling

00	Euro	EUR	EUr	1.00000
01	Belgian Franc	BEF	bEF	40.3399
02	Deutsche Marks	DEM	dEn	1.95583
03	Espania Pesetas	ESP	ESP	166.386
04	French Francs	FRF	FrF	6.55957
05	Ireland Pounds	IEP	IEP	0.787564
06	Italian Lires	ITL	ItL	1936.27
07	Luxembourg Francs	LUF	LUF	40.3399
08	Nederland Guilders	NLG	nL6	2.20371
09	Austrian Schillings	ATS	AtS	13.7603
10	Portuguese Escudos	PTE	PtE	200.482
11	Finnish Markkas	FIM	FIn	5.94573
12	User input currency - 1	CC1	CC1	1.00000
13	User input currency - 2	CC2	CC2	1.00000
14	User input currency - 3	CC3	CC3	1.00000
15	User input currency - 4	CC4	CC4	1.00000
16	User input currency - 5	CC5	CC5	1.00000

CE

Olympia CPD 5514T

D

Der Hersteller erklärt hiermit, daß das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt:

73/23/EWG; EN 60950:2000
89/336/EWG; EN61000-3:1995+A1:2001;EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

GB

The Manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipluations defined in the following guidelines and standarts:

73/23/EEC; EN 60950:2000
89/336/EEC; EN61000-3:1995+A1:2001;EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

F

Le fabricant déclare par la présente que l´appareil est conforme aus réglements et normes en vigueur:

73/23/CEE; EN 60950:2000
89/336/CEE; EN61000-3:1995+A1:2001;
EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

E

Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes:

73/23/CEE; EN 60950:2000
89/336/CEE; EN61000-3:1995+A1:2001;
EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

CE

Olympia CPD 5514T

I

Il construttore dichiara con la presente che la macchina sotto descritta è conforme alle norme delle direttive:

73/23/CEE; EN 60950:2000
89/336/CEE; EN61000-3:1995+A1:2001; EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

NL

De producent verklaart bij deze dat het apparaat overeenkomstig is met de bestimmingen van de richtlijnen en normen

73/23/EEG; EN 60950:2000
89/336/EEG; EN61000-3:1995+A1:2001;
EN61000-3-2:2000
EN55024:09.1998+A1:10.2001+A2:O1.2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH,
Weg zum Wasserwerk 10, D-45525 Hattingen

Hattingen, August 2005 Heinz Prygoda Präsident